Руководство пользователя v 1.5

январь 2014

MULTI Touch LED LCD

TRIUMPH BOARD 55" MULTI Touch LED LCD TRIUMPH BOARD 65" MULTI Touch LED LCD TRIUMPH BOARD 70" MULTI Touch LED LCD TRIUMPH BOARD 84" MULTI Touch LED LCD



TRIUMPH BOARD a.s., Neklanova 122/15, 128 00 Praha 2, Czech Republic, European Union, www.triumphboard.com

Содержание

1)	Предупреждение о безопасности	5
2)	Описание продукта	7
3)	Технические характеристики	8
4)	Установка	11
	4.1) Комплектация	11
	4.2) Панель управления	12
	4.3) Панель разъемов	13
	4.4) Пульт дистанционного управления	15
	4.5) Описание функций кнопок пульта дистанционного управления	16
	4.6) Инструкции по обращению с пультом дистанционного управления	18
5)	Подсоединение и настройка	19
	5.1) Подключение внешнего компьютера к тач-монитору	19
	5.2) Рекомендуемая конфигурация внутреннего / внешнего компьютера	20
	5.3) ТВ антенна (опция)	20
	5.4) Подключение А/V	20
	5.4.1) Вход АV	20
	5.4.2) S-VIDEO	21
	5.4.3) YPbPr	21
	5.4.4) HDMI1/HDMI2	22
	5.4.5) Подключение коаксиального кабеля	22
	5.4.6) Выход VGA / VGA OUT	23
	5.4.7) Выход AV	23
	5.4.8) Устройство USB	24
	5.4.9) Сетевой кабель	24
	5.4.10) Микрофон	24
	5.4.11) Подключение RS232 (дополнительная опция, входит в состав ТВ Тюнера)	24
	5.4.12) Основные операции внутреннего ПК:	25
6)	Работа с меню	26
	6.1) Источник сигнала	26
	6.2) Первая установка	26
	6.3) Автонастройка	27
	6.4) Меню каналов	27
	6.4.1) DTV Manual Tuning ATV Manual Tuning	28
	6.4.2) Редактирование программы	28
	6.4.3) Информация о сигнале	29

6.4.4) Информация о СІ2	29
6.4.5) Меню Экран2	29
6.5) Меню Изображение	30
6.6) Меню Звук	31
6.7) Меню Время3	32
6.8) Блокировать Меню	32
6.8.1) Блокировать программу3	33
6.9) Меню Настройки	33
6.10) Электронный Телегид	34
7) Устранение неполадок	35
7.1) Переустановка софтвер3	36
7.2) Установка сенсорной клавиатуры3	37
8) Протоколы программного обеспечения	38
8.1) Описание	38
8.2) Протоколы	39
9) Уход и обслуживание4	13
10) Гарантийное обслуживание и контакты4	14

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

<u>TRIUMPH BOARD[®]</u>

One Idea Ahead

Мы, TRIUMPH BOARD a.s., Neklanova 122/15, 128 00 Prague 2,

ответственно заявляем, что продукт TRIUMPH BOARD MULTI Touch LED LCD Series

 Model: 55" MULTI Touch LED LCD / 65" MULTI Touch LED LCD, 70" MULTI Touch LED LCD / 84" MULTI Touch LED LCD
 EAN: 8592580111167, 8592580111266, 8592580111310, 8592580111235 / 8592580111174, 8592580111273, 8592580111327, 8592580111242
 8592580111181, 8592580111280, 8592580111334, 8592580111297 / 8592580111150, 8592580111198, 8592580111341, 8592580111303

Есть в соответствие основным требованиям директив ЕС:

Стандартам Европейского союза

EN 55022:2010 EN 55024:2010 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55020:2007+A11:2011 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008

В проверена конфигурация, ИО в соответствие со стандартами, указанным выше.

Изготовитель:TRIUMPH BOARD a.s. Add.: Neklanova 122/15, 128 00, Praha2, Czech Republic Tel.: +420 224 910 221 Заводы: TRIUMPH BOARD Limited, Noth Xinye Road, Nantou, Zhongshan China Импортер: ООО «ИНТЕРЛАЙТ» Адрес: 129085, Москва, Звездный бульвар, д.21, офис 888/7. Тел / факс: +7(495)797-57-75 / +7(495)615-20-57 Дата изготовления: см. на упаковку Товарный знак: TRIUMPH BOARD

Место выдачи: Прага Дата выдачи: 25th March 2013

TRIUMPH BOARD TRIUMPH BOARD e.s.

Ing. Ondřej Kryšpín, Chairman of the Board of Directors

Примечание: Перевод с оригинального СЕ

1) Предупреждение о безопасности

Прежде чем начинать работу с устройством, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя и сохраните его для последующих справок.

TRIUMPH BOARD®

One Idea Ahead

Размещение

- Не устанавливайте устройство на неустойчивую тележку, подставку, треногу, кронштейн, стол или полку. Не устанавливайте устройство под воздействие прямых солнечных лучей и других источников тепла.
- Не устанавливайте устройство перед приборами, создающими магнитные поля. Не обращайтесь с жидкостями возле или на устройстве.
- Ни в коем случае не проливайте на устройство какие-либо жидкости.
- Не кладите на устройство тяжелые предметы.

Источник питания

- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства идентично напряжению в имеющемся источнике питания.
- Пожалуйста, отключайте источник питания и антенный разъем во время грозы или молний.
- Пожалуйста, отключайте источник питания, если в помещении никого не будет, или если устройство длительное время не используется. Пожалуйста, оберегайте кабель питания от физического и механического повреждения.
- Пожалуйста, используйте лишь стандартный кабель питания не изменяйте и не удлиняйте его.
- Пожалуйста, проверьте и убедитесь, что источник переменного тока заземлен.
- Для мониторов 55"/65"/70" : Предохранитель на входе, 4A, 250V AC
- Для мониторов 84" : Предохранитель на входе, 6.3A, 250V AC
- •

ЖК дисплей

- Ни в коем случае не используйте твердый или острый предмет вместо оригинального пера для ввода.
- Перед очисткой устройства отсоедините разъем питания.
- Вытирайте дисплей мягкой, сухой тряпкой.
- Ни в коем случае не используйте воду или чистящие средства-аэрозоли для очистки устройства.
- Для основательной очистки устройства свяжитесь с авторизированным сервисным центром.
- Пожалуйста, не оставляйте очень яркие изображения на дисплее в течение длительного времени.

Дистанция просмотра

- Оптимальная дистанция между зрителями и экраном 5-7кратное значение к диагонали экрана.
- Оптимальный угол просмотра в пределах 176 градусов.

Температура

- Не размещайте устройство возле или над батареей отопления или обогревателем.
- Если устройство было быстро перенесено из холода в тепло, отсоедините кабель питания по меньшей мере на два часа - чтобы конденсат, образовавшийся внутри устройства, мог полностью испариться.

Влажность

 Не подвергайте устройство воздействию дождя, влаги и не размещайте его возле воды. • Обеспечьте сухой и прохладный воздух в помещении.

Вентиляция

- Не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Обеспечьте достаточное для вентиляции пространство вокруг устройства по рекомендуемым значениям: слева, справа и сзади > 10 см, сверху > 20 см.

Наушники

 Длительное использование наушников при слишком высокой громкости вредит слуху. Прежде чем надеть наушники, уменьшите громкость.

TRIUMPH BOARD®

One Idea Ahead

Режим ожидания

 Устройство переключается в режим ожидания / отключения внутреннего компьютера, дважды нажав кнопку режима ожидания じ на боковой панели. Индикатор в правом нижнем углу кадра в режиме ожидания индикатор горит оранжевым светом..

Батареи

- Выбитые батареи в пульте дистанционного управления аккуратно извлеките и утилизируйте.
- Устраните контакт детей с батареями, потому что это опасные отходы. Не бросайте батареи в огонь.

2) Описание продукта

TRIUMPH BOARD MULTI Touch LED LCD Series

TRIUMPH BOARD MULTI Touch LED LCD – это полностью интегрированные, профессиональные сенсорные LED мониторы с технологией мультитач и разрешением FULL HD. Инфракрасная светодиодная технология позволяет шесть прикосновений одновременно - с помощью пальцев, стилус или указатель.

TRIUMPH BOARD MULTI Touch LED LCD – это эффективный инструмент для презентаций, интерактивно отображающий рисунки, данные, презентации, мысли, идеи и бизнес-прогнозы. Подключите аудиторию к процессу посредством сенсорных LED мониторов с технологией мультитач и прямым управлением компьютером.

TRIUMPH BOARD MULTI Touch LED LCD – проектор не нужен! Простая установка! Без ограничений из-за условий освещения! Элегантный и стильный дизайн!

TRIUMPH BOARD MINI PC для MULTI Touch LED LCD Series

TRIUMPH BOARD MINI PC является мощным, полностью интегрированным персональным компьютером для TRIUMPH BOARD MULTI Touch LED LCD MULTI Touch серия.

TRIUMPH BOARD MINI PC оснащен процессором Intel i5, графической картой Intel и 4 Гб оперативной памятью, что обеспечивает высокую производительность для выполнения текущих задач. 500 Гб жесткий диск обеспечивает достаточный объем для сохранения и хранения данных пользователя.

TRIUMPH BOARD MINI PC идеально подходит по спецификации для TB Comenius Office, MyScript Stylus, RMeasiteach и Display Note, пакета программного обеспечения, который поставляются вместе с TRIUMPH BOARD LED LCD мониторами.



Мини-ПК (опция)

LED LCD монитор

3) Технические характеристики

TRIUMPH BOARD 55" MULTI Touch LED LCD

EAN:	8592580111167,8592580111266 8592580111310,8592580111235	
Тип экрана:	TFT LCD/ A Standard	
Разрешение:	1920 x1080	
Частота обновления:	6.5 мс, 100/120 Гц, 4000:1	
Размеры дисплея:	1209.6(ш) × 680.4(в)	
Габариты устройства:	1369 х 828 х 104 мм	
Размеры упаковки:	1490 х 1010 х 240 мм	
Вес нетто/брутто:	47/65 кг	

TRIUMPH BOARD®

One Idea Ahead

TRIUMPH BOARD 65" MULTI Touch LED LCD

EAN:	8592580111174,8592580111273, 8592580111327,8592580111242	
Тип экрана:	TFT LCD/ A Standard	
Разрешение:	1920 x1080	
Частота обновления:	8 мс, 100/120 Гц, 4000:1	
Размеры дисплея:	1428.48 (ш) х 803.52 (в)	
Габариты устройства:	1591 х 961 х 110 мм	
Размеры упаковки:	1728 х 1140 х 250 мм	
Вес нетто/брутто:	66/85 кг	

TRIUMPH BOARD 70" MULTI Touch LED LCD

EAN	8592580111181,8592580111280, 8592580111334,8592580111297
Тип экрана:	TFT LCD/ A Standard/ светодиодная подсветка
Разрешение:	1920 x1080
Частота обновления:	4 мс, 120 Гц, 4000:1
Размеры дисплея :	1538.880 (ш) х 865.620 (в)
Габариты устройства:	1713 х 1035 х 98 мм
Размеры упаковки:	1840 х 1210 х 295 мм
Вес нетто/брутто:	71/94 кг

TRIUMPH BOARD 84" MULTI Touch LED LCD

8592580111150,8592580111198, 8592580111341,8592580111303
TFT LCD/ A Standard/ светодиодная подсветка
3840 x 2160 supp. by panel 1920 x 1080 supp. by MINI PC
5 мс, 120 Гц, 1600:1
1860.48 (ш) х 1046.52 (в)

TRIUMPH BOARD® One Idea Ahead

Габариты устройства: Размеры упаковки: Вес нетто/брутто: 2005.3 x 1191.5 x 122.9 мм 2168 x 1508 x 318 мм 118/148 кг

Сенсорная система

Метод распознавания касания :	Инфракрасное излучение (MULTI Touch)	
Время отзыва :	< 8 мс (типичное)	
Сенсорная ячейка :	> ø 5мм	
Частота обновления :	100 Гц	
Разрешение :	4096×4096	
Режим передачи данных :	Максимальная скорость USB	
Инструменты для письменного ввода: Объекты > ø 5 мм		
Твердость экрана:	7 по шкале твердости	
Система ПК :	На выбор	
TV Tuner:	На выбор, ATV/DVB-T	

Входы и выходы

HDMI:	2
S-Video:	1
Coaxial:	1
Audio IN:	2
VGA IN:	2
AV OUT:	1
Touch OUT:	1
CI IN:	1
AV IN:	1
Component:	1
AC IN:	1
Power:	1

Звук

Мощность:	2 х 10 Вт
Количество динамиков:	4
Звук:	Объемный Surround

Питание

Требования к питанию:	100-240 В переменного тока 50/60 Гц
Потребление энергии:	<500 Вт
Потребление энергии в режиме ожидания:	<1 Вт

Условия эксплуатации и хранения

от 0 до 40 °С
10-90 % OB
- 10° С до 60 °С
10 – 95 % OB

TRIUMPH BOARD MINI PC6 для MULTI Touch LED LCD Series

EAN:	8592580111204
Процессор:	Intel i5
Графика:	Встроенная Intel HD4000
Звуковая Карта:	Встроенная High Definition AudioStereo
Сеть:	10/100/1000 Mbps комплексной адаптацией
Память:	4 GB DDRIII
Жесткий диск:	500 GB SATA
WIFI:	802.11 A / B/ G / N, 2x2, двухдиапазонный Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц Bluetooth 4.0
USB:	4x USB 2.0 a 2x USB 3.0
Порт LAN (RJ45):	1
VGA выход:	1
Аудио:	Выходы для наушников и микрофона
Вес нетто/брутто:	1/1,3 кг

4) Установка

4.1) Комплектация

MULTI Touch LED LCD



TRIUMPH BOARD

One Idea Ahead

Краткое руководство, руководство пользователя, руководство по программному обеспечению, стилус (стилус), аккумулятор, пульт дистанционного управления, кабель питания, кабель VGA, кабель USB, аудиокабель, USB флэш-диск с программным обеспечением.



4.2) Панель управления



Номер	Символ	Описание функций
1	ڻ	Питание вкл./выкл.
2	INPUT	Выбор источника сигнала
3	MENU	Экранное меню вкл/выкл
4	CH. ^ ~	Смена канала в пронумерованном порядке. Перемещение между пунктами в экранном меню вверх и вниз
5	VOL+/-	Регулировка громкости. Изменение значения пункта в экранном меню, перемещение налево, направо
6	Приемник дистанционного управления	Прием сигнала дистанционного управления. После нажатия на кнопку на пульте дистанционного управления, светодиод мигает.
7	Индикатор питания	Цвет индикатора показывает состояние питания (включено - зеленая / режим ожидания - оранжевый / выключено - не светит)

4.3) Панель разъемов



Номер	Символ	Описание функций	
1	• ,	Разъем подключения ТВ-платы расширения	
2	HDMI IN	Разъем HDMI	
3	AUDIO IN	Аудио-вход для внешних источников	
4	VGA IN	Вход VGA для внешних источников	
5	TOUCH OUT	Сигнал сенсорного ввода внешнего компьютера. Внешний компьютер можетуправляется всистеме WIN7 / 8 с помощью LED LCD Монитора при условии, если устройство подключено с помощью кабеля USB без необходимости использования внешнего контроллера. Для точной калибровки и настройки внешнего устройства установите драйвер Touch Service Driver.	
6	AV IN	Композитный видео/аудио вход	
7	RF IN	Интерфейс CATV / антенный вход. Только для режима аналогового и цифрового ТВ	
8	COAXIAL	Коаксиальный выход для аудио устройств	
9	RS 232	Конфигурация последовательного интерфейса, используемого для передачи данных и управления устройством.	
10	AV OUT	Аудио-видео (AV) выход	
11	S-VIDEO	Вход S-VIDEO (делит Audio-IN c AV)	
12	COMPONENT	Компонентный (YPbPr) вход для подключения DVD, сет- топ бокса с YPbPr	
13	AC IN	Вход источника переменного тока	
14	Выключатель блока питания	Включатель включения / выключения питания (источника питания переменного тока)	

TRIUMPH BOARD® One Idea Ahead

15	CLIN	Разъем для карточек цифрового телевидения CI
16	(p)	WIFI and Bluetooth antenna interface
17	LAN IN	Стандартный сетевой разъем RJ45
18	AUDIO OUT	Подключите аудио кабель к аудио входу внешнего оборудования
19	MIC	Подключение микрофона
20	VGA OUT	Подключение внешнего монитора VGA-IN на выход устройства
21	ه ر ي	Интерфейс USB 2.0. Подключение устройства с USB: жесткого диска, клавиатуры, мыши и т.д.
22	€⊈	Интерфейс USB 3.0. Подключение устройства с USB: жесткого диска, клавиатуры, мыши и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте разъемы 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ез внутреннего ПК и разъемы 7,9 – если устройство без ТВ тюнера.

4.4) Пульт дистанционного управления



4.5) Описание функций кнопок пульта дистанционного управления

Номер	Символ	Описание функций
1	ს	По нажатию - ВКЛ/ВЫКЛ; удерживайте 5 с для полного отключения
2	₫	Выключить/включить звук
3	SLEEP	Установите время выключения (спящий режим), от 0 до 240 минут
4	DISPLAY	Вывести информацию о текущем источнике
5	P.MODE	Выбор режима изображения
6	S.MODE	Выбор режима звука
7	Кнопки с цифрами	Выбор номера ТВ канала
8	-/, ALT + TAB	Переключение между каналами ТВ; переключение между окнами программ в системе Windows внутреннего ПК
9	0	Выбор номера ТВ канала
10	⊄⊋´, ALT + TAB	Возврат к предыдущему каналу, нажмите кнопку, чтобы закрыть окно программы в системе Windows внутреннего ПК. Если вы нажмете кнопку на внутренней области экрана компьютера появится меню для отключения внутреннего компьютера.
11	INPUT	Кнопка выбора источника сигнала
12	MENU	Меню, выбор источника
13	RESET/ASPECT	Продолжительным нажатием обновляете наставление соотношения сторон изображения сенсорной рамы под PC, HDMI, VGA источником
14	Красная/ALT	Кнопка источника сигнала ТВ; Кнопка ALT в системе Windows внутреннего ПК
15	Зеленая/ТАВ	Кнопка источника сигнала ТВ; Кнопка ТАВ в системе Windows внутреннего ПК
16	Желтая/DESKTOP	Кнопка источника сигнала ТВ; Быстрое переключение на рабочий стол в системе Windows внутреннего ПК
17	Синяя/BACKSPACE	Кнопка источника сигнала ТВ; Кнопка Backspace в системе Windows внутреннего ПК
18	ły -	Кнопка Start Windows внутреннего ПК
19	<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	Кнопка меню внутреннего ПК; кнопка функций DVD; Возврат в меню
20		Кнопка перемещения вверх в экранном меню и в системе Windows внутреннего ПК
21	•	Кнопка перемещения влево в экранном меню и в системе Windows внутреннего ПК

TRIUMPH BOARD® One Idea Ahead

22		Кнопка перемещения вправо в экранном меню и в системе Windows внутреннего ПК
23	•	Кнопка перемещения вниз в экранном меню и в системе Windows внутреннего ПК вниз
24	ENTER	Кнопка ввода, выбор статуса, клик левой кнопкой мыши.
25	🖉 D.USB	Запуск ПО письменного ввода; быстрый выбор пера
26	ESC/EXIT, D.SETUP	Кнопка ESC/EXIT - нажмите для выхода из текущего режима; кнопка функции DVD
27	EPG	Электронный Телегид
28	FAV´, SPACE	Любимые каналы, кнопка Space
29	CH.+, CH	Канал вперед/назад
30	VOL+,VOL-	Звук больше/меньше
31	◀ ′ F1′ 🚄	Быстрая прокрутка назад; кнопка F1; Телетекст: вывести/спрятать/закрыть
32	▶ ′ F2′ ΞX	Быстрая прокрутка вперед; кнопка F2; Телетекст: скрыть
33	▶I ′ F3′ (Ξi)	Воспроизведение/пауза; кнопка F3; Телетекст: индекс
34	I€€ ´ F4´ 🚍	Предыдущее; кнопка F4; Телетекст: увеличить
35	▶ ′ F5′ 🖃	Следующее; кнопка F5; Телетекст: заблокировать
36	■ ′ F6′ 🖅	Стоп; кнопка F6; Телетекст: под-страница
37	ANGLE' F7' 🖃	Стоп; кнопка F7; Телетекст: отобразить скрытое
38	SUBTITLE' F8'	Кнопка субтитров DVD и цифрового TB; кнопка F8
39	≜′ F9′ ●	Кнопка открытия/закрытия DVD; кнопка F9; кнопка записи цифрового TB
40	GOTO' F10' RADIO	Кнопка выбора времени DVD; кнопка F10; кнопка радио цифрового TB
41	AUDIO' F11' NICAM	Выбор аудиоканала; кнопка F11; кнопка Nicam
42	REPEAT [´] F12′ AUTO	Выбор режима повтора для DVD; кнопка F12; Кнопка автонастройки изображения

ПРИМЕЧАНИЕ: Все относящиеся к компьютеру функции не работают при отсутствии ПК.

4.6) Инструкции по обращению с пультом дистанционного управления

а) Вставить батареи

- Снять крышку на задней стороне дистанционного управления
- Вставьте две батареи "ААА", соблюдая полярность: + на батарее к +,- на батарее . Пожалуйста, не используйте разные батареи

<u>TRIUMPH BOAF</u>

One Idea Ahead

- Верните крышку на место, установив ее в выемку в основании пульта и придавив ее к корпусу.



5) Подсоединение и настройка

осторожно

ДЛЯ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ УСТРОЙСТВА, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДО ТОГО, КАК БУДЕТ ГОТОВ ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ВНЕШНИЙ ПРИБОР

5.1) Подключение внешнего компьютера к тач-монитору



<u>TRIUMPH BOARD®</u>

One Idea Ahead

- а) Подсоедините внешний ПК к разъему VGA посредством VGA кабеля (15-контактный кабель).
- b) Подключите кабель наушников к ПК и к аудио-выходу
- с) Подсоедините внешний ПК к разъему USB соответствующим USB (Touch out).
- d) Подключите кабель питания на задней панели.
- е) Запустите внешний компьютер и установите драйвер функции тач-монитора
- f) Нажмите U чтобы включить питание
- g) При использовании ноутбука перенаправить вывод LED LCD монитор через функции "F клавиши". Значение "F" клавиши зависят от производителей ноутбуков.
- h) Для точной калибровки и настройки внешнего устройства установите драйвер Touch Service Driver.

Если видео сигнал с внешнего компьютера автоматически не обнаруживается нажмите INPUT(ВХОД) для переключения источника компьютера (VGA1 / VGA2) сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оптимальное разрешение для сигнала с внешнего ПК - 1920*1080 Устройство может быть подключено к внешнему компьютеру через HDMI. После подключения, нажмите кнопку INPUT(ВХОД) и переключите на исходном компьютере (HDMI 1 / HDMI 2) сигнал. При использовании соответствующих драйверов для вашей видеокарты с HDMI подключение и HDMI кабель (видео / звук) не нужно использовать дополнительный аудио кабель для аудио.

5.2) Рекомендуемая конфигурация внутреннего / внешнего компьютера

TRIUMPH BOARD®

One Idea Ahead

- Процессор 2.0 ГГц •
- 1 ГБ ОЗУ •
- Видеокарта, поддерживающая более 256 цветов .
- 1 ГБ свободного места на жестком диске •
- Выход VGA/HDMI •
- Аудио-выход •
- Разъем USB

Поддержка разрешения 800*600, 1024*768, 1920*1080

5.3) ТВ антенна (опция)

- а) Подключите RF кабель к CATV разъему.
- b) Подключите кабель питания на задней панели.
- с) Нажмите U чтобы включить питание.
- d) Нажмите на INPUT и переключите источник ТВ-сигнала (ATV / DTV).
 е) Нажмите MENU и запустите автоматический поиск.



5.4) Подключение A/V

5.4.1) Вход AV



a) Подключите кабель AV к прибору с выходом AV-OUT (желтый разъем Video, красный разъем аудио-R (правый), белый штекеры аудио-L (левый))

<u>TRIUMPH BOARD®</u>

One Idea Ahead

- b) Подключите кабель питания на задней панели LED LCD монитора
- с) Нажмите U чтобы включить питание
- d) Нажмите на INPUT, чтобы переключиться на A/V

5.4.2) S-VIDEO

- а) Подключите кабель S-VIDEO к прибору с разъемом S-VIDEO.
- b) Подключите аудио кабель для аудио (красный разъем аудио-R (правый), белый штекеры аудио-L (левый))
- с) Нажмите 🙂 чтобы включить питание
- d) Нажмите на INPUT, чтобы переключиться на S-VIDEO.



5.4.3) YPbPr



- a) Подключите кабель YPbPr к прибору с разъемом YPbPr.
- b) Подключите аудио кабель для аудио (красный разъем аудио-R (правый), белый штекеры аудио-L (левый))

<u>TRIUMPH BOARD</u>

One Idea Ahead

- с) Подключите кабель питания к задней панели.
- d) Нажмите U чтобы включить питание
- e) Нажмите на INPUT, чтобы переключиться на YPbPr

5.4.4) HDMI1/HDMI2



- а) Подключите кабель HDMI к прибору с разъемом HDMI.
- b) при использовании соответствующих драйверов для вашей видеокарты с HDMI подключение через HDMI кабель (видео / звук) не нужно использовать дополнительный аудио кабель для аудио.
- с) Подключите кабель питания к задней панели.
- d) Нажмите 🔱 чтобы включить питание
- е) Нажмите на INPUT, чтобы переключиться на HDMI

5.4.5) Подключение коаксиального кабеля



- а) Подключите коаксиальный кабель к прибору с коаксиальным разъемом для аудио.
- b) Подключите кабель питания на задней панели.
- с) Нажмите U чтобы включить питание

5.4.6) Выход VGA / VGA OUT



- a) Затем подсоедините аудио кабель к Audio OUT выходу.
- b) Подключите кабель питания на задней панели.
- с) Нажмите 🙂 чтобы включить питание
- d) Нажмите на INPUT, чтобы переключиться на HDMI
- e) Установить VGA OUT или отображение на нескольких экранах в Windows, щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе в меню пуск Установка разрешения на внутреннем компьютере.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выход VGA может выводить изображение только на внешний компьютер

5.4.7) Выход AV



Подключите второй дисплей

AV OUT выводит изображение и звук с S-VIDEO и AV телевизора



5.4.11) Подключение RS232 (дополнительная опция, входит в состав ТВ Тюнера)



После присоединения к внешней центральной системы управления (например, ноутбук с соответствующим программным обеспечением), вы можете использовать некоторые функции - например, ВКЛ/ВЫК, регулировка громкости и т.п.

5.4.12) Основные операции внутреннего ПК:

a) Подождите прим. 30 секунд после подключения устройства к сети, нажмите POWER, оборудование будет готово для режима ожидания.

TRIUMPH BOARD®

One Idea Ahead

- b) Затем нажмите кнопку 😃 , для старта внутреннего компьютера
- c) Выключение внутреннего компьютера можно сделать, нажав x2 кнопку U.

6) Работа с меню

6.1) Источник сигнала

Все входные источники доступны только при использовании ТВ-тюнера

TRIUMPH BOARD® One Idea Ahead

Input Source
ATV
DTV
PC
AV
S-Video
Component
VGA1
VGA2
HDMI1
HDMI2
Ø ENTER

- а) Нажмите INPUT, чтобы отобразить список источников сигнала
- b) Нажмите ▼ / ▲ или INPUT , чтобы выбрать желаемый источник сигнала
- с) Нажмите ENTER чтобы войти в опции источника
- d) Нажмите EXIT чтобы выйти

6.2) Первая установка

Please select an OSD Language			
English	Español	Italiano	
Deutsch	Française	Nederlands	
💿 ок			

- a) Нажмите ▼ / ▲ чтобы выбрать язык экранного меню (OSD), нажмите OK чтобы подтвердить язык и войти в подменю Нажмите ▼ / ▲ чтобы выбрать **Страну**, нажмите **ОК** чтобы запустить настройку.
- b)

Country			
Other	Germany	Netherlands	
France	Italy	Norway	
О ок 5		MENU	

TRIUMPH BOARD® One Idea Ahead

Country		
Portugal	Sweden	
Spain	UK	
0	ЭК	S MENU

6.3) Автонастройка

Channel Tuning			
TV : 0 Programme			
DTV : 0 Programme			
Radio:0 Programme			
Data : 0 Programme			
56%UHF CH 25 (DTV) Please press MENU key to exit			

6.4) Меню каналов



Нажмите MENU чтобы отобразить главное меню и нажмите ◄/► чтобы выбрать пункт.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- а) Меню Канал доступно только в режиме ТВ.
- b) Информация о сигнале и Информация о СІ доступны лишь для DTV с сигналом.

Автонастройка Ручная настройка DTV	Детали см. стр. 26. Поиск доступных цифровых каналов вручную.
Ручная настройка ATV	Поиск доступных аналоговых каналов вручную.
Редактирование программы	Установка любимых каналов или редактирование ярлыков каналов - детали см. стр. 27.
Информация о сигнале	Вывести информацию о текущей программе.
Информация о CI	Вывести информацию о карте CI.

ATV Manual Tuning

<u>TRIUMPH BOARD®</u>

One Idea Ahead

6.4.1) DTV Manual Tuning



6.4.2) Редактирование программы

Programme Edit		
1 7Digital	DTV	
2 HD	DTV	
3 ONE	DTV	
-		
-		
Delete Mo	va OSkin	
O OK [®] Fav	ካ Menu	

Четыре цветных кнопки - кнопки быстрого доступа для программирования канала.

- а) Сначала нажмите ▼ / ▲ чтобы выделить канал, который вы хотите удалить, переместить или пропустить, и затем:
- b) Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку, чтобы удалить канал.

- с) Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы выбрать, и затем нажмите ▼ / ▲ чтобы переместить канал.
- d) Нажмите СИНЮЮ кнопку, чтобы пропустить выбранный канал.
 (Ваш телевизор автоматически пропустит канал при использовании CH+/- для выбора канала.)
- е) Нажмите Fav, чтобы добавить или удалить канал из вашего списка любимых каналов.

6.4.3) Информация о сигнале

Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать Информацию о сигнале, затем нажмите на кнопку ОК чтобы вызвать детальную информацию о сигнале.



6.4.4) Информация о СІ

Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать Информацию о CI , а затем нажмите на кнопку ОК чтобы вызвать детали, если вы вставили карту CI.



6.4.5) Меню Экран



TRIUMPH BOARD

One Idea Ahead

Нажмите ▼ / ▲ чтобы выбрать одну из следующих функций, а затем нажмите ENTER чтобы подтвердить выбор.

H-Offset	50

Автонастройка	Автоматическая настройка сдвига по вертикали и горизонтали, размера и фазы. Для оптимальных результатов, перед запуском этой функции следует вывести на экран полностью заполняющее его изображение.
ć	автонастройка
Сдвиг по горизон	тали Сдвигает экран немного вправо или влево
Сдвиг по вертика	ли Сдвигает экран немного вверх или вниз
Размер	Регулирует размер изображения
Фаза	Регулирует фазу сканирования сигнала DB15. Это значение может
	повлиять на разрешение. Неправильные значения могут привести к
	помехам.

Сброс положения Сброс параметров текущего меню на значения по умолчанию



6.5) Меню Изображение

- а) Нажмите 🔻 / 🔺 чтобы выбрать одну из следующих функций.
- b) Нажмите ENTER или > чтобы перейти в подменю и изменить настройки
- с) Нажмите **EXIT** чтобы очистить экранное меню или **MENU** чтобы вернуться в предыдущее меню.

Режим изображения

Если Режим изображения выставлен в Персональный (Personal), возможна ручная подстройка следующих параметров

Нажмите кнопку P.MODE на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим изображения напрямую



<u>TRIUMPH BOARD</u>

One Idea Ahead

Улучшение аналогового сигнала при помощи функции подавления цветового шума. Эта функция недоступна при использовании в качестве источника ПК или Медиа.

 120 Hz
 Pass – более высокая скорость касания (по умолчанию)

 AV - улучшенная сенсорная производительность

6.6) Меню Звук



Режим Звука Стандартный/Динамичный/Спорт/Персональный

Следующие настр	оойки могут меняться только в режиме Персональный.
Басы	Регулировка низких частот.
Верхи	Регулировка высоких частот.
Баланс	Регулировка баланса между правым и левым динамиком.
Авто громкость	Автоматическая компенсация разницы громкости звука между каналами и
	программами.
Режим SPDIF	Выкл Авто РСМ. Выбор режима SPDIF.
AD Switch	установите переключатель AD в положение включен или выключен.

6.7) Меню Время



Нажмите **MENU** чтобы отобразить главное меню и нажмите ◄/►чтобы выбрать Меню Время.

Часы Получение времени от сигнала с цифрового входа Часовой пояс Выбор часового пояса для вашего региона ПРИМЕЧАНИЕ: Часы и Часовой пояс отображаются только в режиме DTV

Таймер режима сна	Выбор времени (в минутах), после которого телевизор автоматически
	отключается. Отмена таймера производится его выставлением на Выкл
Авто спящий режим	Выбор времени (в часах), которое телевизор будет оставаться
	включенным после завершения последней операции. Отмена таймера
	производится его выставлением на Выкл
Таймер экранного	Выбор времени (в секундах), которое экранное меню будет
Меню	оставаться активным после завершения последней операции.

6.8) Блокировать Меню

Нажмите MENU чтобы отобразить главное меню и нажмите </ >



Блокировать систему Пароль по умолчанию: "0000", главный пароль: "4711". Следующие функции доступны только если опция Блокировать систему включена

Установить пароль Здесь вы можете ввести новый пароль

Блокировать программу Вы сможете просмотреть заблокированную программу, введя пароль **Родительский рейтинг** Установить возрастной рейтинг для ТВ

6.8.1) Блокировать программу

	Block		
17Dlgltal			DTV
27Dlgltal2			DTV
3 YLEX3MI			DTV
4 YLEM			DTV
	R	~	MENU

TRIUMPH BOARD®

One Idea Ahead

Нажмите ▼ / ▲ чтобы выбрать программу, а затем нажмите зеленую кнопку, чтобы заблокировать ее ПРИМЕЧАНИЕ: Если программа заблокирована, для ее просмотра вам понадобится ввести пароль

6.9) Меню Настройки

Некоторые пункты меню доступны только с цифрового или аналогового тюнера.

	* 7	ы О Ц	
SETUP		OSD Language TT Language Hearing Impaired PVR File System Record list Aspect Ratio Blue Screen First Time Installation Reset Software Update(USE	English West Off 16:9 On
🔶 Move	📖 Retur	n 📧 Select	Exit

Нажмите MENU чтобы отобразить главное меню, и затем нажмите чтобы выбрать Меню Настройки.

Язык экранного меню	Настройка языка экранного меню.
Язык телетекста	Выбор языка телетекста.
Режим для слабослышащих	Включение/выключение режима для слабослышащих
Файловая система PVR	Проверка и установка файловой системы для функции PVR
Список записей	Просмотр списка сохраненных записей.
Соотношение сторон	Отрегулируйте соотношение сторон изображения под
	размер экрана. Эти опции могут быть иными в зависимости
	от типа источника сигнала.
Синий экран	Менять цвет фона на синий при отсутствии подходящего
	сигнала.
	Если эта опция отключена, при подключении аналогового
	входа и отсутствии сигнала, на телевизоре будет

отображаться рябь.

Первая установка Сброс Обновление ПО (USB) Детали см. стр. 25. Восстановить заводские настройки Обновление ПО вашего ТВ посредством загрузки файла **.bin по USB

<u>TRIUMPH BOARD</u>

One Idea Ahead

6.10) Электронный Телегид

Нажмите кнопку Телегид на пульте дистанционного управления, чтобы попасть в меню Телегида

	PROGR	AMME GUIDE		
28 jul 2004 04:00 Tom thinks hetil r	05:00 umours of baby	bashing start to o	28 Jul 2004 sirculate	
28 jul				
17Digtal	04:00-05:00 BL	UE HEELERS		
2 7HD Digtal 3 AFD0.4:3	05:00-06:00 P	ASSIONS		
Record	● Display ■ Next Day	Schedule Merey Day	∙ Remind ৹ ৩K	

- a) Нажмите **Красную** кнопку, чтобы войти в меню **Запись.** Вы можете установить таймер для записи по расписанию
- b) Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку, чтобы отобразить детальную информацию о программе
- с) Нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку, чтобы отобразить список всех расписаний со всеми значениями времени напоминания и начала записи
- d) Нажмите СИНЮЮ кнопку, чтобы установить таймер для напоминания телевизор напомнит вам переключиться на нужную программу, когда она начнется.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае конфликта расписаний появится предупреждение

A	
RECORDER	-
1YLE TV1	
start time	
15 Minute	
08 Hour	
Dec Month	
07 Date	
End time	
15 Minute	
09 Hour	
Dec Month	
07 Date	
A - ★ Mode Once	+ 🕨
© ок	Back
•	



7) Устранение неполадок

Пульт дистанционного управления не работает	 Проверьте, нет ли посторонних предметов между пультом и приемником на ТВ Проверьте полярность батарей в пульте Проверье, не разряжены ли батареи
Устройство автоматически отключается	 Настройки режима сна Проверьте наличие бесперебойного питания Проверьте наличие сигнала к системе контроля

Режим внутреннего ПК

Г

Сигнала нет	 Проверьте настройки дисплея. Нажмите INPUT, чтобы выбрать вход для ПК Проверьте разрешение Отрегулируйте синхронизацию (по вертикали и горизонтали) в меню. Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления, чтобы установить экран меню SCREEN горизонтальной и вертикальной синхронизации. Только в случае VGA-подключения.
На заднем фоне полосы	 Включите автонастройку Установить тактовую частоту и фазу. Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления, чтобы установить экран меню SCREEN горизонтальной и вертикальной синхронизации. Только в случае VGA-подключения.
Неправильные цвета	 Проверьте VGA разъем Отрегулируйте цветовую насыщенность, яркость и контраст в режиме изображения меню.
Неподдерживаемы й формат	 Включите автонастройку Отрегулируйте часы и фазу

Функция управления касанием (тач)

Функция управления касанием не работает	 Убедитесь, что драйвер установлен правильно Переустановите драйвер Убедитесь, что вы используете сенсорный стилус, который поставляется с MULTI Touch LED LCD
--	---

Видео не работает должным образом

Нет изображения/звука	 Проверьте состояние индикатора POWER Проверьте сигнальный кабель Проверьте внутренний ПК если он включен.
Изображение дрожит	 Проверьте сигнальный кабель Проверьте наличие помех от других приборов

|--|

Аудио не работает должным образом

Нет звука	 Проверьте состояние клавиши Выключить звук. Отрегулируйте громкость. Проверьте аудио кабель.
Работает один динамик	 Меню для настройки звукового баланса. Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления для настройки звука в меню настройки звукового баланса. Проверьте настройки в контрольной панели звуковой системы компьютера. Проверьте аудио кабель.
Выход VGA нет звука	1. Проверьте правильность подключения наушников.

7.1) Переустановка софтвер

Все программы поставляются с мульти сенсорной LED LCD уже предустановленной на ПК Мини внутренний (опция). При необходимости переустановить программы используют флешку с программным обеспечением для мини USB порта на компьютере или на внешнем компьютере.

Кроме того, можно переустановить программы с диска Е в вашем внутреннем мини-ПК, в случае когда они были включены в комплект (опция). Просто нажав на кнопку "компьютер" зпоявятся три системных диска: С, D и E.

7.2) Установка сенсорной клавиатуры

Все TRIUMPH BOARD интерактивные LED LCD мониторы снабжены лучшими в своем классе программным обеспечением для распознавания рукописного текста MyScript Stylus. Программа запускается, нажав на иконку Скоторая автоматически включается.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь MyScript Stylus Руководство пользователя поставляется с программным обеспечением в USB MyScript стилуса.



Активированная функция сенсорной клавиатуры в Windows может помешать программе MyScript Stylus. Поэтому мы рекомендуем эту функцию клавиатуры в Windows отключить следующим образом:

- 1. В меню "Пуск и" выберите пункт "Панель управления"
- 2. Найдите и запустите "Настройку планшетного ПК"
- 3. Выберите вкладку "Другие"
- 4. Нажмите на ссылку "Настройки панели ввода", вы увидите окно "Настройки"
- 5. В окне "Открыть" снимите флажок:
- На планшетах с перьевым вводом вывести иконки в текстовом поле
- Использовать вкладки Панель ввода
- 6. Подтвердите, нажав на ОК

С этого момента программу MySript Stylus можно использовать без проблем, просто нажмите на иконку

8) Протоколы программного обеспечения

Настоящий документ описывает спецификацию аппаратного обеспечения интерфейса и протоколы программного обеспечения коммуникации интерфейса RS232 между LED LCD и ПК или иным управляющим устройством с протоколом RS232.

8.1) Описание

Спецификация программного обеспечения

Коммуникационный порт находится в боковой части LED LCD, вблизи тюнера.

- 1) Тип разъема: DSUB 9 Pin Male
- 2) Занятость штырей разъема

1)	2)		
Male DSUB 9Pin	Pin #	Сигнал	Примечание
(вид снаружи)	1	NC	
1	2	TXD	Выход в ТВ
	3	RXD	Вход из ТВ
	4	NC	
	5	GND	
	6	NC	
	7	NC	
	8	NC	
	9	NC	
	frame	GND	



• Pin2 это TXD, Pin3 это RXD. Подключение Pin к Pin так, как указано ниже:



TRIUMPH BOARD® One Idea Ahead

Настройка коммуникации серийного порта:

- Настройка скорости передачи:
- Биты данных:
- Паритет:
- Заканчивающие биты:

9600bps (твердый) 8bits (твердый) никакой (твердый) 1(твердый)

- 8.2) Протоколы
 - Формат команды:

Nº	Содержание	Описание	Примечание
1	0xAA	_	твердое значение
2	0xBB	I оловка	твердое значение
3	0xCC		твердое значение
4		Главный признак	
5		отдельная команда	
6	0x00	Длина	Действительные данные
7	контрольная сумма	Контрольная сумма	Сумма от № 4 до № 6
8	0xDD		твердое значение
9	0xEE	Конец	твердое значение
10	0xFF		твердое значение

• Таблица кодов IR:

Функция	Режим	Код	Примечание
Включение/ Выключение	ON	AA BB CC 01 00 00 01 DD EE FF	Заказчик должен включить функцию "remote wake up" в factory menu. Нажмите "Menu+1379">DEBUG>позиция 6 включить.
	OFF	AA BB CC 01 01 00 02 DD EE FF	
	ATV	AA BB CC 02 01 00 03 DD EE FF	
	DTV	AA BB CC 02 02 00 04 DD EE FF	
	AV	AA BB CC 02 09 00 0B DD EE FF	
	YPBPR	AA BB CC 02 0B 00 0D DD EE FF	
	VGA1	AA BB CC 02 03 00 05 DD EE FF	
Переключить входной сигнал	VGA2	AA BB CC 02 04 00 06 DD EE FF	
	HDMI1	AA BB CC 02 06 00 08 DD EE FF	
	HDMI2	AA BB CC 02 07 00 09 DD EE FF	
	USB	AA BB CC 02 05 00 07 DD EE FF	
	PC	AA BB CC 02 08 00 0A DD EE FF	
	SV	AA BB CC 02 0A 00 0C DD EE FF	
Громкость	000—100	AA BB CC 03 00 xx ** DD EE FF	xx=значения громкости. Например: xx=30(DEC) =1E (HEX) , so xx=1E. **=03+00+1E (HEX) =21
	MUTE	AA BB CC 03 01 00 04 DD EE FF	
	UNMUTE	AA BB CC 03 01 01 05 DD EE FF	
Соотношение	16:9	AA BB CC 08 00 00 08 DD EE FF	

сторон	4:3	AA BB CC 08 01 00 09 DD EE FF	
	ZOOM1	AA BB CC 08 02 00 0A DD EE FF	
	ZOOM2	AA BB CC 08 03 00 0B DD EE FF	
	AUTO	AA BB CC 08 04 00 0C DD EE FF	
	14:9	AA BB CC 08 05 00 0D DD EE FF	
	Panorama	AA BB CC 08 06 00 0E DD EE FF	
	Point to point	AA BB CC 08 07 00 0F DD EE FF	
	JUST SCAN	AA BB CC 08 08 00 10 DD EE FF	
			XX это номер канала; ** это XX+05,
	ATV 00-99	AA BB CC 05 00 XX ** DD EE FF	результат является
			шестнадцатиричным.
Канал в ТВ			YY это высшая часть Канала, а XX
	DTV 000 400		это низшая часть. **=06+YY+XX,
	DTV 000-100	AA BB CC 06 FF AA DD EE FF	результат является
			шестнадцатиричным.
Включение/	ON	AA BB CC 09 01 00 0A DD EE FF	
Выключение ПК	OFF	AA BB CC 09 00 00 09 DD EE FF	
	SLEEP	AA BB CC 07 00 00 07 DD EE FF	
	DISPLAY	AA BB CC 07 01 00 08 DD EE FF	
	P.MODE	AA BB CC 07 02 00 09 DD EE FF	
	S.MODE	AA BB CC 07 03 00 0A DD EE FF	
	NUM_1	AA BB CC 07 04 00 0B DD EE FF	
	NUM_2	AA BB CC 07 05 00 0C DD EE FF	
	NUM_3	AA BB CC 07 06 00 0D DD EE FF	
	NUM 4	AA BB CC 07 07 00 0E DD EE FF	
	NUM 5	AA BB CC 07 08 00 0F DD EE FF	
Функция 	NUM 6	AA BB CC 07 09 00 10 DD EE FF	
	NUM 7	AA BB CC 07 0A 00 11 DD EE FF	
	NUM 8	AA BB CC 07 0B 00 12 DD EE FF	
	NUM 9	AA BB CC 07 0C 00 13 DD EE EE	
	NUM 0	AA BB CC 07 0D 00 14 DD EE EE	
	-/	AA BB CC 07 0F 00 15 DD FF FF	
		AA BB CC 07 11 00 18 DD EE FE	
	MENIL	AA BB CC 07 12 00 10 DD EE FE	
-			
	ENTER		
	CH+	AA BB CC 07 19 00 20 DD EE FF	
	CH-	AA BB CC 07 1A 00 21 DD EE FF	
	VOL+	AA BB CC 07 1B 00 22 DD EE FF	
	VOL-	AA BB CC 07 1C 00 23 DD EE FF	
	FAV	AA BB CC 07 1D 00 24 DD EE FF	
	EPG	AA BB CC 07 1E 00 25 DD EE FF	
	TV/R	AA BB CC 07 1F 00 26 DD EE FF	
	NICAM	AA BB CC 07 20 00 27 DD EE FF	

ФУнкция
ФУнкция AUTO AA BB CC 07 23 00 2A DD EE FF RED AA BB CC 07 26 00 2D DD EE FF GREEN AA BB CC 07 26 00 2D DD EE FF BLUE AA BB CC 07 28 00 2F DD EE FF TTX_MODE AA BB CC 07 28 00 2F DD EE FF TTX_WPDATE AA BB CC 07 28 00 2F DD EE FF TTX_WPDATE AA BB CC 07 28 00 31 DD EE FF TTX_WPDATE AA BB CC 07 28 00 31 DD EE FF TTX_NDEX AA BB CC 07 28 00 32 DD EE FF TTX_NDEX AA BB CC 07 28 00 32 DD EE FF TTX_NDEX AA BB CC 07 20 03 3D DE EFF TTX_NDEX AA BB CC 07 20 03 4D DE EFF TTX_NDEX AA BB CC 07 20 03 5D DE EFF TTX_NDEX AA BB CC 07 30 03 4D DE EFF TTX_NSE_DO AA BB CC 07 30 03 4D DE EFF TTX_NSE_DO AA BB CC 07 30 03 3D DE EFF TTX_NRAE_DO AA BB CC 07 30 03 3D DE EFF PAUSE AA BB CC 07 30 03 2D DE EFF TX_MRAE_DA AA BB CC 07 30 03 2D DE EFF TX_NRAE_DA AA BB CC 07 30 03 2D DE EFF PAUSE AA BB CC 07 30 03 2D DE EFF FORWARD AA BB CC 07 30 03 2D DE EFF PRE
PED AA BB CC 07 24 00 28 DD EE FF GREEN AA BB CC 07 25 00 22 DD EE FF YELLOW AA BB CC 07 25 00 22 DD EE FF BLUE AA BB CC 07 27 00 2E DD EE FF TTX_MODE AA BB CC 07 29 00 30 DD EE FF TTX_UPDATE AA BB CC 07 29 00 30 DD EE FF TTX_UPDATE AA BB CC 07 20 03 3D DE EFF TTX_UPDATE AA BB CC 07 20 03 3D DE EFF TTX_UPDATE AA BB CC 07 20 03 3D DE EFF TTX_UPDATE AA BB CC 07 20 03 3D DE EFF TTX_UPDATE AA BB CC 07 20 03 3D DE EFF TTX_UPDATE AA BB CC 07 20 03 3D DE EFF TTX_UPDATE AA BB CC 07 20 03 3D DE EFF TTX_NDEX AA BB CC 07 20 03 5D DE EFF TTX_NPAGE_UP AA BB CC 07 30 03 7D DE EFF TTX_PAGE_UP AA BB CC 07 30 03 3D DE EFF TTX_MAR AA BB CC 07 30 03 3D DE EFF PAUSE AA BB CC 07 30 03 3D DE EFF PAUSE AA BB CC 07 30 03 DD DE FF PAUSE AA BB CC 07 30 03 DD DE FF PREV AA BB CC 07 30 03 DD DE FF PREV AA BB CC 07 30 03 DD DE FF PREV AA BB CC 04 03 00 07 D
Функция GREEN AA BB CC 07 25 00 2C DD EE FF BLUE AA BB CC 07 27 00 2E DD EE FF TTX. MODE AA BB CC 07 28 00 2P DD EE FF TTX_UPDATE AA BB CC 07 28 00 30 DD EE FF TTX_SIZE AA BB CC 07 28 00 31 DD EE FF TTX_SIZE AA BB CC 07 20 03 30 DD EE FF TTX_SIZE AA BB CC 07 20 03 30 DE EFF TTX_NDEX AA BB CC 07 2D 00 34 DD EE FF TTX_SUBPAGE AA BB CC 07 2D 00 34 DD EE FF TTX_SUBPAGE AA BB CC 07 20 00 37 DD EE FF TTX_PAGE_UP AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF TTX_PAGE_DO AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF TTX_MIX AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF
VELLOW AA BB CC 07 26 00 2D DD EE FF BLUE AA BB CC 07 27 00 2E DD EE FF TTX_MODE AA BB CC 07 28 00 2F DD EE FF TTX_UPDATE AA BB CC 07 28 00 3D DE EFF TTX_UPDATE AA BB CC 07 22 00 30 DD EE FF TTX_UPDATE AA BB CC 07 22 00 33 DD EE FF TTX_UPDATE AA BB CC 07 22 00 33 DD EE FF TTX_UPDATE AA BB CC 07 22 00 33 DD EE FF TTX_UNDEX AA BB CC 07 22 00 33 DD EE FF TTX_UNDEX AA BB CC 07 22 00 35 DD EE FF TTX_UNDEX AA BB CC 07 20 03 5D DE FF TTX_UPAGE_DD AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF TTX_PAGE_DO AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF TTX_MIX AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF TTX_MIX AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF TX_MIX AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF TX_MIX AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 30 DD EF FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PREV AA BB CC 07 39 00 30 DD EE FF POWARD
BLUE AA BB CC 07 27 00 2E DD EE FF TTX_UPDATE AA BB CC 07 28 00 27 DD EE FF TTX_UPDATE AA BB CC 07 28 00 30 DD EE FF TTX_INDEX AA BB CC 07 20 03 1D DE FF TTX_INDEX AA BB CC 07 20 03 1D DE FF TTX_INDEX AA BB CC 07 20 03 1D DE FF TTX_INDEX AA BB CC 07 20 03 4D DE FF TTX_INDEX AA BB CC 07 20 03 4D DE FF TTX_POELUA AA BB CC 07 20 03 4D DE FF TTX_PAGE_DP AA BB CC 07 20 03 4D DE FF TTX_PAGE_DV AA BB CC 07 30 03 7D DE FF TTX_PAGE_DV AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF TTX_MIX AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 3D DE FF FORWARD AA BB CC 07 30 00 3D DE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 3D DE FF GOTO AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PREV AA BB CC 07 30 00 3D DE FF VDV_PREV AA BB CC 07 30 00 2F DD EE FF DVD_PALY_PA AB BC CO 40 00 00 DD EE FF DVD_PAUSE AA BB CC 04 0
TTX_MODE AA BB CC 07 28 00 2F DD EE FF TTX_UPDATE AA BB CC 07 29 00 30 DD EE FF TTX_SIZE AA BB CC 07 20 03 3D DE EFF TTX_HOLD AA BB CC 07 2C 00 33 DD EE FF TTX_INDEX AA BB CC 07 2D 03 4D DE FF TTX_SUBPAGE AA BB CC 07 2D 03 4D DE FF TTX_REVAL AA BB CC 07 2D 03 4D DE FF TTX_SUBPAGE AA BB CC 07 2F 00 36 DD EE FF TTX_PAGE_UP AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF TTX_PAGE_UP AA BB CC 07 31 00 38 DD EE FF TTX_MIX AA BB CC 07 31 00 38 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 03 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 03 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 03 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 03 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 3D DE EFF PAUSE AA BB CC 07 30 00 3D DE EFF PAUSE AA BB CC 07 30 00 3D DE EFF PAUSE AA BB CC 07 30 00 3D DE EFF PAUSE AA BB CC 07 30 00 4D DE EFF PAUSE AA BB CC 07 30 00 4D DE EFF PREV AA BB CC 07 30 00 4D DE EFF DVD_PAUSE AA BB CC 04 00 00 DE EFF
TTX_UPDATE AA BB CC 07 29 00 30 DD EE FF TTX_SIZE AA BB CC 07 2A 00 31 DD EE FF TTX_HOLD AA BB CC 07 2B 00 32 DD EE FF TTX_INDEX AA BB CC 07 2C 00 33 DD EE FF TTX_INDEX AA BB CC 07 2D 00 34 DD EE FF TTX_REVEAL AA BB CC 07 2D 00 34 DD EE FF TTX_PAGE_UP AA BB CC 07 2F 00 36 DD EE FF TTX_PAGE_UP AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF TTX_MIX AA BB CC 07 32 00 39 DD EE FF TTX_MIX AA BB CC 07 32 00 39 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 32 00 30 DD EE FF STOP AA BB CC 07 32 00 39 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 3D DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 36 00 3D DD EE FF PREV AA BB CC 07 36 00 3D DD EE FF PREV AA BB CC 07 39 00 40 DD EE FF QUP_PAUSE AA BB CC 04 03 00 7 DD EE FF DVD_PALYPA AA BB CC 04 00 00 00 DD EE FF DVD_PALYPA AA BB CC 04 00 00 00 DD EE FF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 0D DE EFF DVD_FR
Функция TTX_SIZE AA BB CC 07 2A 00 31 DD EE FF TTX_HOLD AA BB CC 07 2B 00 32 DD EE FF TTX_INDEX AA BB CC 07 2C 00 33 DD EE FF TTX_SUBPAGE AA BB CC 07 2E 00 35 DD EE FF TTX_SUBPAGE AA BB CC 07 2E 00 35 DD EE FF TTX_PAGE_UP AA BB CC 07 2E 00 35 DD EE FF TTX_PAGE_UP AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF TTX_PAGE_UP AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 3D DD EE FF PREV AA BB CC 07 30 00 3D DD EE FF PREV AA BB CC 07 30 00 2D DE EFF PREV AA BB CC 07 30 00 2D DE EFF OTO AA BB CC 07 39 00 40 DD EE FF DVD_PREV AA BB CC 07 39 00 40 DE EFF DVD_PAUSE AA BB CC 04 00 00 4D DE FF DVD_PAUSE AA BB CC 04 00 00 DE EFF DVD_PAUSE AA BB CC 04 02 00 06 DE EFF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 0D DE EFF DVD_FF
Функция дистанционного управления (Часть 2) TTX_HOLD AA BB CC 07 2B 00 32 DD EE FF TTX_INDEX AA BB CC 07 2D 00 33 DD EE FF TTX_SUBPAGE AA BB CC 07 2D 00 35 DD EE FF TTX_NOPAGE_UP AA BB CC 07 2D 00 36 DD EE FF TTX_PAGE_UP AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF TTX_PAGE_DO ynpasneura AA BB CC 07 31 00 38 DD EE FF TTX_NIX AA BB CC 07 31 00 38 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 32 00 39 DD EE FF FOP AA BB CC 07 30 00 3D D EE FF BACKWARD AA BB CC 07 30 00 3D D EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 3D D EE FF PREV AA BB CC 07 30 00 3D D EE FF PREV AA BB CC 07 30 00 3D D EE FF PREV AA BB CC 07 30 00 3D D EE FF REPEAT AA BB CC 07 30 00 3D D EE FF QDVD_PALY_PA AA BB CC 07 30 00 4D D EE FF USE DVD_PALY_PA AB BC C04 00 00 00 4D D EE FF DVD_PALY_PA AA BB CC 04 00 00 0D DE EFF DVD_PALY_PA AA BB CC 04 00 00 DD EE FF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 DD EE FF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 DD EE FF <td< td=""></td<>
Функция дистанционногу управления (Часть 2) TTX_INDEX AA BB CC 07 2C 00 33 DD EE FF TTX_REVEAL AA BB CC 07 2E 00 36 DD EE FF TTX_PAGE_UP AA BB CC 07 2F 00 36 DD EE FF TTX_PAGE_UP AA BB CC 07 31 00 38 DD EE FF TTX_NDAX AA BB CC 07 31 00 38 DD EE FF TTX_MIX AA BB CC 07 31 00 38 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 31 00 38 DD EE FF STOP AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PREV AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PREV AA BB CC 07 30 00 3D DE EFF PREV AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PREV AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PREV AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF PREV AA BB CC 07 30 00 30 DD EE FF DVD_PALY_PA AA BB CC 04 00 00 4D DE EFF USE AA BB CC 04 00 00 04 DD EE FF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 05 DD EE FF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 DD EE FF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 DD EE FF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 DD EE FF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 DD EE FF
Функция дистанционногу управления (Часть 2) TTX_REVEAL AA BB CC 07 2D 00 34 DD EE FF TTX_SUBPAGE AA BB CC 07 2F 00 36 DD EE FF TTX_PAGE_DO WN AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF TTX_PAGE_DO WN AA BB CC 07 31 00 38 DD EE FF TTX_PAGE_DO WN AA BB CC 07 31 00 38 DD EE FF TTX_PART AA BB CC 07 32 00 39 DD EE FF STOP AA BB CC 07 30 03 AD DE EF FF BACKWARD AA BB CC 07 36 00 3D DE EF FF FORWARD AA BB CC 07 36 00 3D DE EF FF FORWARD AA BB CC 07 36 00 3D DE EF FF FREV AA BB CC 07 38 00 3C DD EE FF PREV AA BB CC 07 30 00 40 DD EE FF OVD_PALY_PA AA BB CC 04 00 00 4 DD EE FF NEXT AA BB CC 04 00 00 4 DD EE FF DVD_PALY_PA AA BB CC 04 00 00 4 DD EE FF DVD_PALY_PA AA BB CC 04 00 00 AD DE EF FF DVD_PAUSE AA BB CC 04 00 00 AD DE EF FF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 DD EE FF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 DD EE FF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 DD EE FF DVD_PREV AA BB CC 04 00 00 DD EE FF DVD_NEXT AA BB CC
Функция дистанционногу управления (Часть 2) TTX_SUBPAGE AA BB CC 07 2E 00 36 DD EE FF TTX_PAGE_UP AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF TTX_MAGE_DO AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF YNDabnehus (Часть 2) TTX_MIX AA BB CC 07 32 00 39 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 33 00 3A DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 33 00 3A DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 33 00 3A DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 30 00 3D DD EE FF FORWARD AA BB CC 07 30 00 3C DD EE FF FORWARD AA BB CC 07 30 00 3D DD EE FF FORWARD AA BB CC 07 30 00 3C DD EE FF REPEAT AA BB CC 07 30 00 3F DD EE FF REPEAT AA BB CC 07 30 00 3F DD EE FF OVD_PALY_PA AA BB CC 04 00 00 4D DE EFF DVD_PALY_PA AA BB CC 04 00 00 FD DE EFF DVD_STOP AA BB CC 04 00 00 FD DE EFF DVD_FR AA BB CC 04 00 00 B DE EFF DVD_FR AA BB CC 04 00 00 B DE EFF DVD_FREV AA BB CC 04 06 00 AD DE EFF DVD_T AA BB CC 04 07 00 B DD EE FF DVD_T AA BB CC 04 07 00 B DD EE FF DVD_FREV
Функция дистанционногу управления (Часть 2) TTX_PAGE_UP AA BB CC 07 2F 00 36 DD EE FF TTX_PAGE_DO WN AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 32 00 39 DD EE FF STOP AA BB CC 07 32 00 39 DD EE FF BACKWARD AA BB CC 07 34 00 3B DD EE FF PRUSE AA BB CC 07 34 00 3B DD EE FF BACKWARD AA BB CC 07 36 00 3D DD EE FF PREV AA BB CC 07 36 00 3D DD EE FF PREV AA BB CC 07 38 00 3F DD EE FF REPEAT AA BB CC 07 38 00 3F DD EE FF REPEAT AA BB CC 07 39 00 40 DD EE FF OVD_PALY_PA AA BB CC 04 00 00 4D DE EFF DVD_PALY_PA AA BB CC 04 00 00 4D DE EFF DVD_PALY_PA AA BB CC 04 00 00 4D DE EFF DVD_STOP AA BB CC 04 00 00 7D DE EFF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 7D DE EFF DVD_FR AA BB CC 04 00 00 7D DE EFF DVD_PREV AA BB CC 04 00 00 DD DE EFF DVD_FR AA BB CC 04 07 00 0B DD EE FF DVD_FR AA BB CC 04 07 00 0B DD EE FF DVD_NEXT AA BB CC 04 07 00 0B DD EE FF DVD_1 AA BB CC 04 08 00 CD DE EFF
Функция дистанционного управления (Часть 2) TTX_PAGE_DO WN AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 31 00 38 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 33 00 3A DD EE FF STOP AA BB CC 07 33 00 3A DD EE FF BACKWARD AA BB CC 07 33 00 3C DD EE FF FORWARD AA BB CC 07 35 00 3C DD EE FF FORWARD AA BB CC 07 36 00 3D DD EE FF PREV AA BB CC 07 37 00 3E DD EE FF REPEAT AA BB CC 07 37 00 3E DD EE FF REPEAT AA BB CC 07 38 00 3F DD EE FF REPEAT AA BB CC 07 30 00 40 DD EE FF VD_PALY_PA VA BB CC 04 00 00 4D DE EFF VSE AA BB CC 04 00 00 4D DE EFF DVD_PALY_PA VA BB CC 04 02 00 06 DD EE FF DVD_PALY_PA AA BB CC 04 02 00 06 DD EE FF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 AD DE E FF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 AD DE EFF DVD_FR AA BB CC 04 03 00 07 DD EE FF DVD_FR AA BB CC 04 06 00 0A DD EE FF DVD_FR AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_NEXT AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_NEXT AA BB CC 04 00 00 DD DE EFF
Функция дистанционного управления (Часть 2) AA BB CC 07 30 00 37 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 32 00 39 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 32 00 39 DD EE FF STOP AA BB CC 07 32 00 39 DD EE FF BACKWARD AA BB CC 07 33 00 3A DD EE FF FORWARD AA BB CC 07 36 00 3D DD EE FF PREV AA BB CC 07 36 00 3D DD EE FF REPEAT AA BB CC 07 37 00 02 DD EE FF REPEAT AA BB CC 07 38 00 3F DD EE FF GOTO AA BB CC 07 39 00 40 DD EE FF REPEAT AA BB CC 07 39 00 40 DD EE FF OVD_PALY_PA AA BB CC 04 00 00 4D DE EFF DVD_PAUSE AA BB CC 04 00 00 6D EE FF DVD_STOP AA BB CC 04 02 00 06 DD EE FF DVD_FF AA BB CC 04 02 00 06 DD EE FF DVD_FR AA BB CC 04 02 00 00 DD EE FF DVD_PREV AA BB CC 04 02 00 00 DD EE FF DVD_NEXT AA BB CC 04 02 00 00 DD EE FF DVD_NEXT AA BB CC 04 06 00 0A DD EE FF DVD_NEXT AA BB CC 04 06 00 0A DD EE FF DVD_1 AA BB CC 04 08 00 0F DD EE FF DVD_S AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF <td< td=""></td<>
дистанционного управления (Часть 2) TTX_MIX AA BB CC 07 31 00 38 DD EE FF PAUSE AA BB CC 07 32 00 39 DD EE FF STOP AA BB CC 07 32 00 39 DD EE FF BACKWARD AA BB CC 07 33 00 3A DD EE FF BACKWARD AA BB CC 07 36 00 3D DD EE FF PREV AA BB CC 07 37 00 3E DD EE FF REPEAT AA BB CC 07 30 03 DD EE FF OTO AA BB CC 07 37 00 3E DD EE FF REPEAT AA BB CC 07 30 03 DD EE FF OVD_PALY_PA AA BB CC 07 30 00 40 DD EE FF USE AA BB CC 04 00 00 4D DE EFF DVD_PAUSE AA BB CC 04 01 00 5D DE EFF DVD_STOP AA BB CC 04 02 00 6D DE EFF DVD_FF AA BB CC 04 03 00 07 DD EE FF DVD_FR AA BB CC 04 05 00 9D DE EFF DVD_FR AA BB CC 04 06 00 AD DE EFF DVD_NEXT AA BB CC 04 07 00 0B DD EE FF DVD_1 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_1 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_1 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_NEXT AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_2 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF D
управления (Часть 2) PAUSE AA BB CC 07 32 00 39 DD EE FF STOP AA BB CC 07 32 00 39 DD EE FF BACKWARD BACKWARD AA BB CC 07 33 00 3A DD EE FF BACKWARD FORWARD AA BB CC 07 36 00 3D DD EE FF FORWARD PREV AA BB CC 07 36 00 3D DD EE FF FORWARD NEXT AA BB CC 07 37 00 3E DD EE FF FORWARD REPEAT AA BB CC 07 39 00 40 DD EE FF GOTO REPEAT AA BB CC 07 39 00 40 DD EE FF DVD_PALY_PA USE AA BB CC 04 00 00 4D DE E FF DVD_PAUSE DVD_PAUSE AA BB CC 04 00 00 5D DE E FF DVD_STOP DVD_FF AA BB CC 04 00 00 6D DE E FF DVD_FR DVD_FF AA BB CC 04 00 00 8D DE E FF DVD_FR DVD_FR AA BB CC 04 00 00 8D DE E FF DVD_T DVD_NEXT AA BB CC 04 06 00 0A DD EE FF DVD_1 DVD_1 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_2 DVD_1 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_2 DVD_2 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_5 DVD_5 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF
(Часть 2) STOP АА BB CC 07 33 00 3A DD EE FF BACKWARD AA BB CC 07 34 00 3B DD EE FF FORWARD AA BB CC 07 35 00 3C DD EE FF PREV AA BB CC 07 36 00 3D DD EE FF NEXT AA BB CC 07 38 00 3D DE EFF REPEAT AA BB CC 07 38 00 3F DD EE FF GOTO AA BB CC 07 39 00 40 DD EE FF DVD_PALY_PA AA BB CC 04 00 00 04 DD EE FF DVD_PAUSE AA BB CC 04 00 00 04 DD EE FF DVD_STOP AA BB CC 04 02 00 6D EE FF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 07 DD EE FF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 BD EE FF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 BD EE FF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 BD EE FF DVD_PREV AA BB CC 04 00 00 BD EE FF DVD_PREV AA BB CC 04 00 00 BD EE FF DVD_11 AA BB CC 04 06 00 AD DE EFF DVD_12 AA BB CC 04 09 00 DD EE FF DVD_2 AA BB CC 04 09 00 DD DE EFF DVD_2 AA BB CC 04 09 00 DD DE EFF DVD_1 AA BB CC 04 09 00 DD DE EFF DVD_2 AA BB CC 04 09 00 DD DE EFF DVD_5 AA BB CC 04 09 00 DD
DVD AA BB CC 07 34 00 3B DD EE FF FORWARD AA BB CC 07 35 00 3C DD EE FF PREV AA BB CC 07 36 00 3D DD EE FF NEXT AA BB CC 07 37 00 3E DD EE FF GOTO AA BB CC 07 39 00 4D DD EE FF GOTO AA BB CC 07 39 00 4D DD EE FF DVD_PALY_PA AA BB CC 04 00 00 4D DE EFF DVD_PALY_PA AA BB CC 04 00 00 04 DD EE FF DVD_PAUSE AA BB CC 04 00 00 DE EFF DVD_FF AA BB CC 04 02 00 06 DD EE FF DVD_FF AA BB CC 04 02 00 06 DD EE FF DVD_PREV AA BB CC 04 03 00 07 DD EE FF DVD_PREV AA BB CC 04 00 08 DD EE FF DVD_PREV AA BB CC 04 05 00 09 DD EE FF DVD_NEXT AA BB CC 04 05 00 09 DD EE FF DVD_NEXT AA BB CC 04 06 00 AD DE E FF DVD_11 AA BB CC 04 08 00 CD DE E FF DVD_22 AA BB CC 04 08 00 CD DE E FF DVD_3 AA BB CC 04 08 00 CD DE E FF DVD_4 AA BB CC 04 08 00 CD DE E FF DVD_5 AA BB CC 04 00 01 DD DE E FF DVD_6 AA BB CC 04 00 00 DD DE E FF DVD_6 AA BB CC 04 00 00 DD DE E F
DVD AA BB CC 07 35 00 3C DD EE FF PREV AA BB CC 07 36 00 3D DD EE FF NEXT AA BB CC 07 37 00 3E DD EE FF REPEAT AA BB CC 07 38 00 3F DD EE FF GOTO AA BB CC 07 39 00 40 DD EE FF DVD_PALY_PA AA BB CC 04 00 00 4D DE EFF DVD_PALY_PA AA BB CC 04 00 00 4D DE EFF DVD_PALY_PA AA BB CC 04 00 00 6D EE FF DVD_STOP AA BB CC 04 02 00 6D DE EFF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 9D DE EFF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 9D DE EFF DVD_PREV AA BB CC 04 00 00 00 DD EE FF DVD_NEXT AA BB CC 04 00 00 DD EE FF DVD_1 AA BB CC 04 00 00 DD DE EFF DVD_1 AA BB CC 04 06 00 0A DD EE FF DVD_1 AA BB CC 04 06 00 0A DD EE FF DVD_1 AA BB CC 04 08 00 CD DE EFF DVD_2 AA BB CC 04 08 00 DD DE EFF DVD_2 AA BB CC 04 08 00 OD DD EE FF DVD_2 AA BB CC 04 08 00 OD DD EE FF DVD_2 AA BB CC 04 08 00 OF DD EE FF DVD_4 AA BB CC 04 00 00 DD DE EFF DVD_5 AA BB CC 04 00 00 DD DE EFF
DVD PREV AA BB CC 07 36 00 3D DD EE FF NEXT AA BB CC 07 36 00 3D DD EE FF REPEAT AA BB CC 07 38 00 3F DD EE FF GOTO AA BB CC 07 38 00 3F DD EE FF GOTO AA BB CC 07 39 00 40 DD EE FF GOTO AA BB CC 04 00 00 04 DD EE FF DVD_PALY_PA AA BB CC 04 00 00 5D DE EFF DVD_PALSE AA BB CC 04 00 00 5D DE EFF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 6D DE EFF DVD_FF AA BB CC 04 02 00 06 DD EE FF DVD_PREV AA BB CC 04 03 00 07 DD EE FF DVD_PREV AA BB CC 04 06 00 AD DE EFF DVD_NEXT AA BB CC 04 06 00 AD DE EFF DVD_11 AA BB CC 04 07 00 0B DD EE FF DVD_22 AA BB CC 04 09 00 DD EE FF DVD_2 AA BB CC 04 09 00 DD EE FF DVD_2 AA BB CC 04 09 00 DD EE FF DVD_2 AA BB CC 04 09 00 DD EE FF DVD_4 AA BB CC 04 09 00 DD EE FF DVD_5 AA BB CC 04 00 00 FD DE EFF DVD_6 AA BB CC 04 00 00 TD DE EFF DVD_6 AA BB CC 04 00 00 TD DE EFF DVD_6 AA BB CC 04 00 00 TD DE EFF
DVD DVD_PALY_PA AA BB CC 07 37 00 3E DD EE FF REPEAT AA BB CC 07 39 00 40 DD EE FF GOTO GOTO AA BB CC 07 39 00 40 DD EE FF DVD_PALY_PA USE AA BB CC 04 00 00 40 DD EE FF DVD_PAUSE DVD_PAUSE AA BB CC 04 01 00 05 DD EE FF DVD_STOP DVD_STOP AA BB CC 04 02 00 60 DD EE FF DVD_FF DVD_FF AA BB CC 04 03 00 77 DD EE FF DVD_VD_FF DVD_FR AA BB CC 04 06 00 00 DD EE FF DVD_NEXT DVD_NEXT AA BB CC 04 06 00 0A DD EE FF DVD_11 DVD_11 AA BB CC 04 07 00 0B DD EE FF DVD_11 DVD_22 AA BB CC 04 09 00 DD EE FF DVD_22 DVD_13 AA BB CC 04 08 00 CC DD EE FF DVD_25 DVD_6 AA BB CC 04 08 00 FD DE EFF DVD_6 DVD_6 AA BB CC 04 00 00 DD DE EFF DVD_6 DVD_8 AA BB CC 04 00 01 1D DE EFF DVD_8 DVD_8 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF DVD_8
DVD DVD_PALY_PA AA BB CC 07 38 00 3F DD EE FF DVD_PALY_PA AA BB CC 04 00 00 4D DE EFF DVD_PAUSE AA BB CC 04 00 00 4D DE EFF DVD_STOP AA BB CC 04 02 00 6D DE EFF DVD_FF AA BB CC 04 00 00 7D DE EFF DVD_FR AA BB CC 04 00 00 7D DE EFF DVD_PREV AA BB CC 04 00 00 DE EFF DVD_NEXT AA BB CC 04 05 00 9D DE EFF DVD_NEXT AA BB CC 04 06 00 AD DE EFF DVD_11 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_11 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_22 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_11 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_22 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_23 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_5 AA BB CC 04 00 01 DD EE FF DVD_6 AA BB CC 04 00 01 DD EE FF DVD_6 AA BB CC 04 00 01 DD EE FF DVD_7 AA BB CC 04 00 01 1D DE EFF DVD_8 AA BB CC 04 0F 00 12 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0F 00 12 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0F 00 12 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0F
INCLEAR AA BB CC 07 39 00 40 DD EE FF GOTO AA BB CC 07 39 00 40 DD EE FF DVD_PALY_PA USE AA BB CC 04 00 00 4D DE EFF DVD_PAUSE AA BB CC 04 01 00 05 DD EE FF DVD_STOP AA BB CC 04 02 00 6D DE EFF DVD_FF AA BB CC 04 03 00 07 DD EE FF DVD_FR AA BB CC 04 05 00 9D DE EFF DVD_PREV AA BB CC 04 06 00 0A DD EE FF DVD_NEXT AA BB CC 04 06 00 0A DD EE FF DVD_1 AA BB CC 04 07 00 0B DD EE FF DVD_1 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_1 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_1 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_2 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_2 AA BB CC 04 00 00 DD DE EFF DVD_2 AA BB CC 04 00 00 DD DE EFF DVD_2 AA BB CC 04 00 00 DD DE EFF DVD_5 AA BB CC 04 00 00 FDD EE FF DVD_6 AA BB CC 04 00 01 DD EE FF DVD_7 AA BB CC 04 00 01 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0F 00 12 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF
DVD PALY_PA AA BB CC 04 00 00 4DD EE FF DVD_PAUSE AA BB CC 04 01 00 05 DD EE FF DVD_STOP DVD_STOP AA BB CC 04 02 00 6D DE EFF DVD_FF DVD_FF AA BB CC 04 02 00 6D DE EFF DVD_FF DVD_FR AA BB CC 04 00 00 PD EE FF DVD_VD_FR DVD_FR AA BB CC 04 00 00 DD EE FF DVD_NEXT DVD_NEXT AA BB CC 04 07 00 0B DD EE FF DVD_1 AA BB CC 04 07 00 0B DD EE FF DVD_2 AA BB CC 04 09 00 0D DE EFF DVD_2 AA BB CC 04 09 00 DD EE FF DVD_1 AA BB CC 04 09 00 DD EE FF DVD_2 AA BB CC 04 09 00 DD EE FF DVD_2 AA BB CC 04 07 00 BD EE FF DVD_2 AA BB CC 04 09 00 DD EE FF DVD_2 AA BB CC 04 09 00 DD EE FF DVD_3 AA BB CC 04 09 00 DD EE FF DVD_5 AA BB CC 04 00 00 ED DE E FF DVD_6 AA BB CC 04 00 01 DD EE FF DVD_6 AA BB CC 04 00 01 1D DE E FF DVD_7 AA BB CC 04 0E 00 12 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF DVD_9 AA BB C
DVD AA BB CC 04 00 00 4 DD EE FF DVD_PAUSE AA BB CC 04 01 00 05 DD EE FF DVD_STOP AA BB CC 04 02 00 6 DD EE FF DVD_FF AA BB CC 04 03 00 07 DD EE FF DVD_FR AA BB CC 04 05 00 9 DD EE FF DVD_NEXT AA BB CC 04 06 00 0A DD EE FF DVD_NEXT AA BB CC 04 07 00 0B DD EE FF DVD_11 AA BB CC 04 07 00 0B DD EE FF DVD_11 AA BB CC 04 09 00 0D DE EFF DVD_22 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_23 AA BB CC 04 09 00 0D DE EFF DVD_5 AA BB CC 04 00 00 DD EE FF DVD_5 AA BB CC 04 00 00 DD EE FF DVD_5 AA BB CC 04 00 00 DD EE FF DVD_5 AA BB CC 04 00 00 DD EE FF DVD_5 AA BB CC 04 00 00 DD EE FF DVD_6 AA BB CC 04 00 00 FDD EE FF DVD_6 AA BB CC 04 00 00 TD DE E FF DVD_7 AA BB CC 04 00 00 11 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0E 00 12 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF
DVD_PAUSE AA BB CC 04 01 00 05 DD EE FF DVD_STOP AA BB CC 04 02 00 06 DD EE FF DVD_FF AA BB CC 04 03 00 07 DD EE FF DVD_FR AA BB CC 04 04 00 08 DD EE FF DVD_PREV AA BB CC 04 05 00 09 DD EE FF DVD_NEXT AA BB CC 04 06 00 0A DD EE FF DVD_11 AA BB CC 04 07 00 0B DD EE FF DVD_22 AA BB CC 04 09 00 0D DE E FF DVD_33 AA BB CC 04 09 00 0D DD EE FF DVD_5 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_5 AA BB CC 04 09 00 0D DD EE FF DVD_5 AA BB CC 04 09 00 0D DD EE FF DVD_5 AA BB CC 04 00 00 FDD EE FF DVD_6 AA BB CC 04 00 00 FDD EE FF DVD_7 AA BB CC 04 00 00 FDD EE FF DVD_7 AA BB CC 04 00 00 FDD EE FF DVD_7 AA BB CC 04 00 01 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 00 01 10 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 00 01 12 DD EE FF DVD_9 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF
DVD_STOP AA BB CC 04 02 00 06 DD EE FF DVD_FF AA BB CC 04 03 00 07 DD EE FF DVD_PREV AA BB CC 04 05 00 09 DD EE FF DVD_NEXT AA BB CC 04 06 00 AA DD EE FF DVD_11 AA BB CC 04 07 00 0B DD EE FF DVD_12 AA BB CC 04 07 00 0B DD EE FF DVD_11 AA BB CC 04 07 00 0B DD EE FF DVD_12 AA BB CC 04 09 00 DD DE E FF DVD_22 AA BB CC 04 09 00 DD DE E FF DVD_3 AA BB CC 04 00 00 DD DE E FF DVD_4 AA BB CC 04 00 00 DD DE E FF DVD_5 AA BB CC 04 00 00 DD DE E FF DVD_5 AA BB CC 04 00 00 DD DE E FF DVD_5 AA BB CC 04 00 00 DD DE E FF DVD_5 AA BB CC 04 00 00 DD DE E FF DVD_5 AA BB CC 04 00 00 FD DE E FF DVD_6 AA BB CC 04 00 00 11 DD EE FF DVD_77 AA BB CC 04 0E 00 12 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF DVD_9 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF
DVD_FF AA BB CC 04 03 00 07 DD EE FF DVD_FR AA BB CC 04 04 00 08 DD EE FF DVD_PREV AA BB CC 04 05 00 09 DD EE FF DVD_NEXT AA BB CC 04 06 00 0A DD EE FF DVD_1 AA BB CC 04 07 00 0B DD EE FF DVD_2 AA BB CC 04 09 00 0D DE EFF DVD_2 AA BB CC 04 09 00 0D DE EFF DVD_3 AA BB CC 04 09 00 DD EE FF DVD_4 AA BB CC 04 00 0E DD EE FF DVD_5 AA BB CC 04 00 0F DD EE FF DVD_6 AA BB CC 04 00 00 TD DE EFF DVD_6 AA BB CC 04 00 00 FDD EE FF DVD_6 AA BB CC 04 00 00 FDD EE FF DVD_7 AA BB CC 04 00 00 FDD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 00 00 FDD EE FF DVD_7 AA BB CC 04 00 00 FDD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 00 01 1D DE EFF DVD_8 AA BB CC 04 0E 00 12 DD EE FF DVD 9 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF
DVD_FR AA BB CC 04 04 00 08 DD EE FF DVD_PREV AA BB CC 04 05 00 09 DD EE FF DVD_NEXT AA BB CC 04 06 00 0A DD EE FF DVD_1 AA BB CC 04 07 00 0B DD EE FF DVD_2 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_2 AA BB CC 04 09 00 0D DD EE FF DVD_3 AA BB CC 04 09 00 0D DD EE FF DVD_4 AA BB CC 04 00 0E DD EE FF DVD_5 AA BB CC 04 0B 00 0F DD EE FF DVD_6 AA BB CC 04 0C 00 10 DD EE FF DVD_7 AA BB CC 04 00 01 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0F 00 12 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF
DVD_PREV AA BB CC 04 05 00 09 DD EE FF DVD_NEXT AA BB CC 04 06 00 0A DD EE FF DVD_1 AA BB CC 04 07 00 0B DD EE FF DVD_2 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_3 AA BB CC 04 09 00 0D DD EE FF DVD_4 AA BB CC 04 09 00 0D DD EE FF DVD_5 AA BB CC 04 08 00 0F DD EE FF DVD_6 AA BB CC 04 00 00 DD DE EFF DVD_6 AA BB CC 04 00 00 DD DE EFF DVD_7 AA BB CC 04 00 00 11 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF
DVD_NEXT AA BB CC 04 06 00 0A DD EE FF DVD_1 AA BB CC 04 07 00 0B DD EE FF DVD_22 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_33 AA BB CC 04 09 00 0D DD EE FF DVD_4 AA BB CC 04 00 0E DD EE FF DVD_5 AA BB CC 04 00 0F DD EE FF DVD_6 AA BB CC 04 00 00 ID DD EE FF DVD_7 AA BB CC 04 00 00 ID DD EE FF DVD_7 AA BB CC 04 00 00 ID DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF DVD_9 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF
DVD_1 AA BB CC 04 07 00 0B DD EE FF DVD_2 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF DVD_3 AA BB CC 04 09 00 0D DD EE FF DVD_4 AA BB CC 04 00 0E DD EE FF DVD_5 AA BB CC 04 00 0F DD EE FF DVD_6 AA BB CC 04 00 0F DD EE FF DVD_7 AA BB CC 04 00 10 DD EE FF DVD_7 AA BB CC 04 0D 00 11 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF
DVD DVD_2 AA BB CC 04 08 00 0C DD EE FF Функция 1 (на выбор) DVD_3 AA BB CC 04 09 00 0D DD EE FF DVD_4 AA BB CC 04 0A 00 0E DD EE FF DVD_5 AA BB CC 04 0B 00 0F DD EE FF DVD_6 AA BB CC 04 0C 00 10 DD EE FF DVD_7 AA BB CC 04 0D 00 11 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF DVD 9 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF
DVD DVD_3 AA BB CC 04 09 00 0D DD EE FF Функция 1 (на выбор) DVD_4 AA BB CC 04 0A 00 0E DD EE FF DVD_5 AA BB CC 04 0B 00 0F DD EE FF DVD_6 AA BB CC 04 0C 00 10 DD EE FF DVD_7 AA BB CC 04 0D 00 11 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0E 00 12 DD EE FF DVD_9 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF
Функция 1 (на выбор) DVD_3 AA BB CC 04 09 00 0D DD EE FF DVD_4 AA BB CC 04 0A 00 0E DD EE FF DVD_5 AA BB CC 04 0B 00 0F DD EE FF DVD_6 AA BB CC 04 0C 00 10 DD EE FF DVD_7 AA BB CC 04 0D 00 11 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0E 00 12 DD EE FF DVD_9 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF
выбор) DVD_4 AA BB CC 04 0A 00 0E DD EE FF DVD_5 AA BB CC 04 0B 00 0F DD EE FF DVD_6 AA BB CC 04 0C 00 10 DD EE FF DVD_7 AA BB CC 04 0D 00 11 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0E 00 12 DD EE FF DVD 9 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF
DVD_5 AA BB CC 04 0B 00 0F DD EE FF DVD_6 AA BB CC 04 0C 00 10 DD EE FF DVD_7 AA BB CC 04 0D 00 11 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0E 00 12 DD EE FF DVD 9 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF
DVD_6 AA BB CC 04 0C 00 10 DD EE FF DVD_7 AA BB CC 04 0D 00 11 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0E 00 12 DD EE FF DVD 9 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF
DVD_7 AA BB CC 04 0D 00 11 DD EE FF DVD_8 AA BB CC 04 0E 00 12 DD EE FF DVD 9 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF
DVD_8 AA BB CC 04 0E 00 12 DD EE FF DVD 9 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF
DVD 9 AA BB CC 04 0F 00 13 DD EE FF
DVD_0 AA BB CC 04 10 00 14 DD EE FF
DVD_10 AA BB CC 04 11 00 15 DD EE FF
DVD_RETURN AA BB CC 04 12 00 16 DD EE FF
DVD_L3ECT AA BB CC 04 13 00 17 DB EE TT DVD_A_B AA BB CC 04 14 00 18 DD EE FF

	DVD_AUDIO	AA BB CC 04 18 00 1C DD EE FF	
	DVD_ANGLE	AA BB CC 04 19 00 1D DD EE FF	
	DVD_MENU	AA BB CC 04 1A 00 1E DD EE FF	
	DVD_TITLE	AA BB CC 04 1B 00 1F DD EE FF	
	DVD_UP	AA BB CC 04 1C 00 20 DD EE FF	
	DVD_DOWN	AA BB CC 04 1D 00 21 DD EE FF	
	DVD_LEFT	AA BB CC 04 1E 00 22 DD EE FF	
DVD	DVD_RIGHT	AA BB CC 04 1F 00 23 DD EE FF	
Функция 2 (на	DVD_ENTER	AA BB CC 04 20 00 24 DD EE FF	
выбор)	DVD_GOTO	AA BB CC 04 21 00 25 DD EE FF	
	DVD_REPEAT	AA BB CC 04 22 00 26 DD EE FF	
	DVD_SETUP	AA BB CC 04 23 00 27 DD EE FF	
	DVD_DEVICE	AA BB CC 04 24 00 28 DD EE FF	
	DVD_PROG	AA BB CC 04 25 00 29 DD EE FF	
	DVD_CARD	AA BB CC 04 26 00 2A DD EE FF	

Е

9) Уход и обслуживание

При должном уходе, ваше устройство прослужит вам много лет. Пожалуйста, следуйте этим инструкциям, чтобы получить от вашего устройства максимум пользы.

<u>TRIUMPH BOARD[®]</u>

One Idea Ahead

а) Очистка

Прежде чем чистить или протирать устройство, отключите его от розетки. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства.

Для очистки внешней поверхности устройства используйте суконку, слегка смоченную водой. Не обращайтесь с жидкостями возле или на устройстве.

b) Не используйте устройство долгое время

Не используйте устройство долгое время и, пожалуйста, отключайте его от питания, когда оно не используется. Во избежание отказов системы и последствий всплесков напряжения в сети, используйте сетевой фильтр.

с) Режимы дисплея

Режим YPbPr	
Разрешение / Режим дисплея	Частота вертикальной развертки (Гц)
480p / 480i	60
576p / 576i	50
720p	50/60
1080i	50/60
1080p	50/60

Режим VGA

Разрешение / Режим дисплея	Частота вертикальной развертки (Гц)
640*480 / 800*480	60
1024*768 / 1280*800	60
1920*1080	50/60

Режим HDMI /ПК

Разрешение / Режим дисплея	Частота вертикальной развертки (Гц)
480p / 480i	60
576p / 576i	50
720p	50/60
1080i	50/60
1080p	50/60

10) Гарантийное обслуживание и контакты

По вопросам гарантии и технического обслуживания свяжитесь, пожалуйста, с местным поставщиком или посмотрите условия гарантии и адреса авторизованных сервисных центров на нашем веб-сайте <u>www.triumphboard.com</u>. Любые вопросы направляйте на электронную почту по адресу <u>info@triumphboard.com</u>.

TRIUMPH BOARD a.s.

Neklanova 122/15

128 00 Prague 2

Czech Republic, EU

Телефон: +420 224 910 221

Факс: +420 224 910 218

Эл. почта: info@triumphboard.com

www.triumphboard.com

Уведомления

Были предприняты все усилия для обеспечения корректности информации, содержащейся в данном руководстве по эксплуатации, однако точность и полнота не гарантируются. Перед использованием этого продукта пользователь должен оценить его и определить, подходит ли он для решения предполагаемых задач. Пользователь принимает на себя все риски и ответственность, связанные с использованием устройства. Любые заявления, связанные с этим продуктом и не содержащиеся в данном руководстве, или иные заявления, содержащиеся в заказе, не имеют силы, если они не были согласованы в письменной форме непосредственно с компанией.

Воспроизведение или перепечатка данного руководства или любой его части без разрешения компании запрещены.