Руководство пользователя v 1.0

Ноябрь 2013 г. РУССКИЙ

СЕРИЯ ПРОЕКТОРОВ TRIUMPH BOARD:

TRIUMPH BOARD PJ 2000 UST DLP TRIUMPH BOARD PJ 2000i UST DLP TRIUMPH BOARD PJ 3000 UST-W DLP TRIUMPH BOARD PJ 3000i UST-W DLP



TRIUMPH BOARD a.s., Neklanova 122/15, 128 00 Prague 2, Чешская Республика, Европейский Союз, www.triumphboard.com

Содержание

Техника безопасности	2
Технические характеристики изделия	6
Описание изделия	8
Установка	13
Настройки	19
Поиск и устранение неисправностей	44
Режимы совместимости	49
Замена лампы	53
Замена и очистка опционального противопыльного фильтра	54

Информация по технике безопасности

Соблю спечен в соот руково	дайте все предупреждения, меры по обе- ию безопасности и правила эксплуатации ветствии с рекомендациями настоящего дства пользователя.
Осторожно!	Не смотрите в объектив включенного про ектора. Яркий свет может нанести вред вашему зрению.
Осторожно!	Не допускайте попадания дождя и влаги на проектор, чтобы избежать опасности возникно вения пожара и поражения электрическим током.
Осторожно!	Не открывайте корпус и не разбирайте проек- тор. Это может привести к поражению электри- ческим током.
Осторожно!	Дайте проектору остыть при замене лампы. Для проведения замены следуйте инструкциям на стр. 43.
Осторожно!	Проектор самостоятельно определяет срок службы лампы. Замените лампу при появлении предупреждающих сообщений.
Осторожно!	При завершении срока службы лампы соот ветствующее сообщение Lamp Warning: Lamp life exceeded (Внимание! Превышен срок служ бы лампы) появится на экране. Как можно скорее обратитесь к ближайшему дилеру или в сервисный центр для замены лампы.
Ссторожно!	После замены лампового модуля (см. стр. 32) выберите и сбросьте в экранном меню Options Lamp Settings (Параметры / Настройки лампы) функцию Clear Lamp Hours (Сброс часов лампы).
Осторожно!	После выключения проектора убедитесь в завершении процесса охлаждения перед отключением питания. Подождите 1,5 минуты, чтобы проектор остыл.
Осторожно!	Не блокируйте световой путь между источником света и линзой каким-либо предметом. Это

может привести к возгоранию предмета.

Следует:

- Отключить прибор и вынуть вилку шнура питания из розетки перед очисткой изделия.
- Использовать сухую ткань и мягкодействующее моющее средство для очистки корпуса экрана.
- Вынуть вилку шнура питания из розетки, если прибор не используется длительное время.

Запрещается:

Очищать линзы.

При загрязнении линз обратитесь в сервисный центр. Не протирайте линзы самостоятельно, чтобы не допустить возникновения царапин.

- Закрывать вентиляционные отверстия прибора.
- Использовать абразивные чистящие средства, пасты и растворители дл я очистки прибора.
- Использовать прибор в следующих условиях:
 - при чрезвычайно высоких, низких температурах, при по вышенной влажности.
 - Убедитесь, что температура окружающей среды находится в пределах 5–40°С.
 - Относительная влажность 5–40 °С, 80% (макс.), без образования конденсата.
 - В местах, подверженных чрезмерному запылению и за грязнению.
 - Вблизи приборов с сильным магнитным полем.
 - При прямом воздействии солнечного света.

Соответствие предписаниям и нормам по технике безопасности

Основные нормы и предписания, относящиеся к проектору.

Уведомление Федеральной комиссии по связи США

Это устройство протестировано и отвечает требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В согласно части 15 правил Федеральной комиссии по связи США. Данные ограничения призваны обеспечить надлежащую защиту от вредных помех при установке оборудования в жилых помещениях. Это устройство создает, использует и может излучать радиочастотную энергию. Оно может создавать помехи для радиосвязи при неправильной эксплуатации и установке.

Тем не менее, гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае установки невозможно. Если устройство создает помехи для приема радио- или телесигнала (данное обстоятельство выясняется путем включения или выключения проектора), пользователю следует устранить помехи, приняв следующие меры:

- Перенаправить или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между устройством и приемником.
- Подключить устройство к розетке электрической цепи, отличной от цепи подключения приемника.
- Обратиться за помощью к поставщику или квалифицированному специалисту по радио- и телевизионному оборудованию.

Примечание: Экранированные кабели

Подключение к другим вычислительным устройствам должно осуществляться только при помощи экранированных кабелей в целях соответствия стандартам Федеральной комиссии по связи США.

Внимание!

В случае внесения изменений и модификаций, не утвержденных производителем, пользователь может быть лишен полномочий на работу с данным устройством, подтвержденных Федеральной комиссией по связи США.

Условия эксплуатации

Настоящее устройство соответствует требованиям части 15 правил Федеральной комиссии по связи США. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих условий:

- 1. Устройство не должно создавать помех.
- Устройство должно справляться с внешними помехами, включая помехи, которые препятствуют нормальной эксплуатации.

Примечание: для пользователей в Канаде

Данное цифровое устройство класса В соответствует требованиям принятого в Канаде стандарта ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Декларация соответствия для стран Европейского Союза

- Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС (включая поправки)
- Директива по низковольтным устройствам 2006/95/ЕС
- Директива R & TTE 1999/5/EC (если устройство излучает радиочастоты)

Инструкции по утилизации



Не выбрасывайте данное электронное устройство вместе с бытовыми отходами. Отправьте его на переработку, чтобы снизить уровень загрязнения и обеспечить наивысшую степень защиты окружающей среды.

Технические характеристики

Модель	PJ3000/PJ3000i PJ2000/ PJ2000i		
Проекционная система	DLP®		
Разрешение	WXGA (1280x800)	XGA (1024x768)	
Совместимость с ПК	IBM и совместимые, Apple M стандарты VESA: SXGA, XC WXGA, UXGA	Macintosh, iMac и GA, SVGA, VGA,	
Совместимость с входным видеосигналом	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/ SECAM (B/D/G/ K/K1/L), HD 1080p), SDTV (480i, 480p, 5	G/H/I/M/N), TV (720p, 1080i, 76i, 576p)	
Соотношение сторон	Auto, 4:3, 16:9, 16:10		
Отображаемые цвета	1,07 млрд цветов		
Проекционная линза	F# 2.6		
Размер проекционного экрана	80,2"–96,6" (диагональ) 68"–81,9" (диагональ)		
Макс. размер фокусировочного экрана	70"–100" (диагональ) 60"–90" (диагональ)		
Проекционное расстояние	517–759 мм (±10 мм) 522–802 мм (±10 мм)		
Соотн. расстояния от проектора до экрана к ширине изображения	0,35	0,43	
Частота горизонтальной развертки	30 кГц– 100 кГц		
Частота обновления вертикальной развертки	50–120 Гц		
Bec	7,5 кг (16,5 фунт.)		
Размеры (Ш х Г х В)	357 (Ш) х 367 (Г) х 135 (В) м	им (без ножек)	
	357 (Ш) x 367 (Г) x 231 (В) м рефлекционное зеркало)	им (включая	
Электропитание	100–240 В перем. тока, 50–	60 Гц	
Энергопотребление	Нормальный режим: 300 Вт ±10% при 110 В перем. тока (яркий режим, полная мощность)		
	Режим ЕСО: 240 В перем. тока (ре сниженная мощно	Вт ±10% при 110 жим «Видео», ость)	
	Ожидание < 0,5 Вт		
Рабочая температура	5–40 °C/41–104 °F		

Разъемы ввода/вывода	•	Гнездо шнура питания х 1
	•	RS232 x 1
	•	Лазерная завеса х 1
	•	HDMI x 1
	•	Вход VGA х 2
	•	Выход VGA х 1
	•	S-Video x 1
	•	Композитный х 1
	•	Аудиовход, гнездо 3,5 мм х 2
	•	Аудиовход, RCA (L/R) x 2
	•	Аудиовход, гнездо 3,5 мм (микрофон) х 1
	•	Аудиовход, гнездо 3,5 мм х 1
	•	Mini USB B x 1
	•	LAN (RJ45) x 1
Стандартное содержимое	•	Комплект документации
упаковки	Þ	CD x 1 – руководство по эксплуатации проектора
	•	Шнур питания x 3 (EU, UK, US)
	•	Кабель VGA х 1
	•	Пульт ДУ х 1
	•	Элемент питания CR2025 x 1

Содержание

Распакуйте коробку и проверьте наличие всех нижеуказанных компонентов. В случае отсутствия какого-либо компонента обращайтесь по месту приобретения проектора.



Проектор



-	
CR2025	
Ĵ.	
т	Ϊ
\checkmark	·

Пульт дистанционного Эле управления

Элемент питания





Шнур питания от сети перем. тока x 3

Кабель VGA

Документация:

... Руководство пользователя

(на компакт-диске)

Общий вид проектора



- Регулятор фокусировки и масштабирования
- 2. Объектив
- 3. Инфракрасный датчик
- 4. Панель управления
- 5. Ламповая крышка

- 6. Входные/выходные разъемы
- 7. Гнездо шнура питания
- 8. Ножка регулировки высоты
- 9. Ножка регулировки высоты
- 10. Подкладка ножки регулировки высоты

Описание изделия

Панель управления



- 1. Power (индикатор питания)
- 2. Питание 🕛
- 3. Меню/Выход
- 4. Lamp (индикатор лампы)
- 5. Тетр (индикатор температуры)
- 6. Source (Источник)
- 7. Resync (Ресинхронизация)
- 8. Четыре кнопки выбора направления
- 9. Инфракрасный датчик

Описание изделия



Входные/выходные разъемы

- 1. Разъем Mini USB
- 2. Разъем HDMI
- 3. Выходной разъем VGA
- 4. Разъем LAN
- 5. Входной разъем аудиосигнала 1 (для входного разъема VGA 1)
- 6. Разъем S-Video
- Разъем входа левого/правого аудиосигнала RCA (для разъема S-Video)
- 8. Разъем входа аудиосигнала
- 9. Выход 12 В пост. тока (для лазерной завесы)
- 10. Разъем RS232
- 11. Входной разъем VGA 1
- 12. Входной разъем VGA 2
- 13. Входной разъем аудиосигнала 2 (для входного разъема VGA 2)
- 14. Входной разъем композитного видеосигнала
- 15. Разъем входа левого/правого аудиосигнала RCA (для входного разъема композитного видеосигнала)
- 16. Входной разъем для микрофона, гнездо 3,5 мм
- 17. Гнездо шнура питания



Пульт дистанционного управления

- 1. Source (Источник)
- 2. ReSync (Ресинхронизация)
- 3. HDMI
- 4. Video (Видео)
- 5. Мепи (Меню)
- 6. Enter (ввода)
- 7. Четыре кнопки выбора направления
- 8. Freeze (Стоп-кадр)
- 9. Blank (Пустой экран)
- 10. Aspect (Формат)
- 11. Питание 🕛
- 12. PC (ПК)
- 13. Exit (выход)
- 14. Volume (Громкость) +/-



Перед первым использованием пульта ДУ удалите прозрачную пленку. Установку элементов питания см. на стр. 18.



Установка

Подключение к стационарному компьютеру или ноутбуку





- 1. Шнур питания
- 2. Аудиокабель*
- 3. Кабель VGA на DVI-A*
- 4. Кабель VGA

- 5. Кабель RS232*
- 6. Кабель HDMI*
- 7. Кабель USB*
- 8. Интерактивный кабель

Установка



Подключение к источникам видеосигнала



- 1. Шнур питания
- 2. Кабель микрофона*
- Аудиокабель с разъемом типа джек/RCA*
- 4. Кабель S-Video*

- 5. Аудиокабель*
- 6. Кабель VGA на HDTV (RCA)*
- 7. Кабель HDMI*
- 8. Кабель композитного видеосигнала*

Включение/выключение проектора

Включение

- Надежно присоедините шнур питания и сигнальный кабель. После присоединения цвет индикатора питания меняется на красный.
- Включите лампу нажатием кнопки «U» на панели управления или на пульте ДУ. Цвет индикатора питания меняется на синий.
- 3. Включите желаемый источник (компьютер, ноутбук, видеоплеер и т. д.). Проектор автоматически определит источник и отобразит его на экране.
- 4. При одновременном подключении нескольких источников нажимайте кнопку SOURCE (Источник) на пульте ДУ для переключения между входными сигналами.



Выключение

1. Нажмите кнопку «U » на панели управления или пульте ДУ, чтобы выключить проектор. На экране появится следующее сообщение.

Для подтверждения снова нажмите кнопку «U».



- После выключения индикатор питания меняет цвет на красный и быстро мигает. Чтобы обеспечить надлежащее охлаждение системы, вентиляторы продолжают работать около 90 секунд.
- После завершения охлаждения системы индикатор питания перестает мигать и постоянно светится красным, обозначая режим ожидания.
- 4. Теперь можно безопасно отсоединить шнур питания.

Сообщение	Lamp (индикатор лампы) (красный)	Тетр (индикатор температуры) (красный)	Power (индикатор питания) (красный)	Power (индикатор питания) (синий)
Питание подключено	Мигает ВКЛ– ВЫКЛ 100 мс	Мигает ВКЛ– ВЫКЛ 100 мс	Мигает ВКЛ– ВЫКЛ 100 мс	-
Ожидание	-	-	ВКЛ	-
Кнопка питания ВКЛ	-	-	-	ВКЛ
Охлаждение	-	-	0,5 сек. Н (ВКЛ), 0,5 сек. L (ВЫКЛ), мигает	-
Кнопка питания ВЫКЛ: Охлаждение завершено; режим ожи- дания	-	-	вкл	-
Загрузка микропрограммного обе- спечения	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	-
Ошибка датчика температуры, в экран- ном меню отображается: 1. Убедитесь, что впускные и выпускные воздушные каналы не заблокированы. 2. Убедитесь, что окружающая темпера- тура ниже 40 градусов Цельсия.	-	вкл	-	вкл
Ошибка блокировки вентилятора, в экранном меню отображается: Проектор автоматически выключится.	-	0,5 сек. Н (ВКЛ), 0,5 сек. L (ВЫКЛ), мигает	-	вкл
Ошибка лампы (лампа, привод лампы, цветовой круг)	вкл	-	-	вкл

Сигналы индикаторов

Настройка проецируемого изображения

Регулировка по высоте

Проектор имеет ножки для регулировки высоты изображения.

• Подъем изображения:

Используйте винты в ножках для подъема изображение на нужную высоту и тонкой регулировки угла изображения.

• Опускание изображения:

Используйте винты в ножках для опускания изображение на нужную высоту и тонкой регулировки угла изображения.



Настройка резкости изображения

Для фокусировки изображения вращайте регулятор фокусировки и масштабирования, пока не получите четкое изображение.



Регулировка размера проецируемого изображения

Чтобы определить размер экрана и проекционное расстояние, воспользуйтесь следующей схемой и таблицей.

• Регулировка вертикальной позиции изображения





- Проекционное расстояние А (мм) = размер экрана (мм) x 0,296, допуск около 3,1% Ех: Проекционное расстояние (655 мм) = размер экрана (2215 мм) x 0,296
- Таблица носит исключительно справочный характер.

	Серия WXGA				
Размер экрана (16:10)		Проекционное расстояние (А)		Проекционное расстояние (В)	
Диагональ (дюйм)	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
70	1778	20,4	517	7,2	182
80	2032	23,5	596	10,3	262
87,2	2215	25,8	655	12,6	320
90	2286	26,7	677	13,5	343
100	2540	29,9	759	16,7	424

Панель управления



Обозначение	Описание
Питание	Включение/выключение проектора.
Power (индикатор питания)	Отображение состояния проектора.
Меню/Выход	Запуск экранного меню/выход из меню.
ReSync (Ресин- хронизация)	Автоматическая синхронизация аналоговых параметров вашего ПК.
Source (Источник)	Выбор входного сигнала.
Четыре кнопки вы- бора направления	Кнопки ▲ ▼ ◀ ► для выбора пунктов или внесения изменений.
Lamp (индикатор лампы)	Отображение состояния лампы проектора.
Тетр (и́ндикатор температуры)	Отображение температуры внутри проектора.

Использование пульта ДУ



Для обеспечения безопасной работы соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Используйте элемент питания CR2025.
- Избегайте контакта с водой и другими жидкостями.
- Берегите пульт ДУ от влаги и тепла.
- Не бросайте пульт ДУ.
- Если элемент питания протек в пульте ДУ, осторожно протрите корпус и установите новый элемент питания.
- При установке элемента питания неподходящего типа существует опасность взрыва.
- Утилизируйте отработанные элементы питания согласно предписаниям.
 - Сильно прижмите и выдвиньте крышку отсека.





Установка элемента питания в пульт

дистанционного управления

 Установите в отсек новый элемент питания.



Извлеките старый элемент питания и установите новый (CR2025). Убедитесь, что маркировка «+» обращена вверх. Установите крышку на место.



Использование пульта ДУ

	Обозначение	Описание
1	Source (Источник)	Выбор входного сигнала.
2	ReSync (Ресин- хронизация)	Автоматическая синхронизация аналоговых параметров вашего ПК.
3	HDMI	Переключение на источник HDMI.
4	Video (Видео)	Переключение на источник композитного видеосигнала или стандарта S-Video.
5	Menu (Меню)	Запуск или выход из экранного меню.
6	Enter (Ввод)	Подтверждение выбора пункта.
	Четыре кнопки вы- бора направления	Кнопки ▲ ▼ ◀► для выбора пунктов или внесения из- менений.
8	Freeze (Стоп-кадр)	Фиксация изображения. Повторное нажатие снимает фиксацию изображения.
9	Blank (Пустой экран)	Скрытие изображения на экране. Повторное нажатие возвращает изображение на экран.
10	Aspect (Формат)	Выбор оптимального соотношения сторон.
11	Питание	Включение/выключение проектора.
12	РС (ПК)	Переключение на источник VGA 1/VGA2.
13	Exit (Выход)	Выход из экранного меню.
14	Volume (Гром- кость) +/-	Регулировка громкости аудиосигнала.

Меню на экране дисплея

В проекторе представлены экранные меню на нескольких языках. Это позволяет вам менять настройки и регулировать параметры изображения. Проектор автоматически определяет источник.

Порядок действий

- 1. Для входа в экранное меню нажмите кнопку Menu на пульте ДУ или панели управления.
- После включения экранного меню используйте кнопки
 ▲ ▲ ▼ для выбора нужного пункта и регулируйте настройки с помощью кнопок ◀ ►.
- 3. Если рядом с настройкой отображается символ →, значит, нажатием кнопки > можно войти в подменю. Чтобы закрыть подменю после настройки, нажмите кнопку Menu.
- 4. Для возврата в главное меню после завершения настроек нажмите кнопку Menu.
- Для выхода повторно нажмите кнопку Menu. Экранное меню закроется, а проектор автоматически сохранит новые настройки.



Главное меню	Подменю		Настройки
Picture	Color Mode		Bright / PC / Movie / Game / User
	Wall Color		White / Light Yellow / Light Blue / Pink / Dark Green
	Brightness		0~100
	Contrast		0~100
	Sharpness		0~31
	Saturation		0~100
	Hue		0~100
	Gamma		0~3
	Color Temp		Low / Mid / High
	Color Space		Auto / RGB / YUV
Screen	Aspect Ratio		Auto / 4:3 / 16:9 / 16:10
	Phase		0~31
	Clock		-50~50
	H. Position		-10~10
	V. Position		-10~10
	Digital Zoom		1~10
	Ceiling Mount		Front / Front Ceiling / Rear / Rear Ceiling
Setting	Language	English / Deutsch / Français /	Italiano / Español / Polski / Svenska / Nederlands /
		Português / Dansk / Българск	и / Hrvatski / Suomi / Русский / العربية / Norsk / Türkçe / Е / المربية / Română / Srocki / Slovončina / Slovonččina / Уилат
		нська / Francais canadien / Es	spañol mexicano / Čeština
	Menu Location		
	Closed Caption		Off / CC1 / CC2 / CC3 / CC4
	VGA Out (Standby)		Off / On
	Test Pattern		Off / On
	Reset		No / Yes
Audio	Mute		Off / On
	Volume		0~32
	Microphone Volume		0~32
Options	Logo		Default / User
	Logo Capture		
	Auto Source		Off / On
	Input		HDMI / VGA 1 / VGA 2 / S-Video / Composite
	Auto Power Off (Min)		0~120
	Lamp Settings	Lamp Hours Used (Normal)	
	-	Lamp Hours Used (ECO)	
		Lamp Life Reminder	Off / On
	-	Lamp Power Mode	ECO / Normal
	-	Clear Lamp Hours	No / Yes
	Dynamic Black		Off / On
	High Altitude		Off / On
	Dust Filter Reminder	Filters Remind (Hour)	
	-	Cleaning Up Reminder	No / Yes
	Information		Model Name / SNID / Source / Resolution / Software Version / Color Space / Aspect Ratio

Структура

Главное меню	Подменю		Настройки
3D	3D		Auto / Off / On
	3D Invert		Off / On
	3D Format		Frame Packing / Side-by-Side(Half) / Top and Bottom / Frame Sequential / Field Sequential
	1080p @ 24	96Hz / 144Hz	
Interactive	Interactive Settings		Off / On
LAN	LAN Settings	DHCP	Off / On
		IP Address	
		Subnet Mask	
		Gateway	
		DNS	
		Store	No / Yes
		Reset	No / Yes

Picture (Изображение)

X	Color Mode Bright
	Wall Color White
	Contrast 50
<u></u>	Sharpness 15
()))	Hue 50
	Gamma 2
	Color Temp Low
30	
	Select 🜩 Enter 🕨 Exit 🚥

Color Mode (Цветовой режим)

Существует множество заводских предварительных настроек, оптимальных для различных типов изображений. С помощью кнопок *ч* и *выберите нужный пункт.*

- Вright (Яркий): Для оптимизации яркости.
- РС (ПК): Для презентации.
- Movie (Кино): Для воспроизведения видеоматериалов.
- Game (Игра): Для воспроизведения игровых материалов.
- User (Пользователь): Сохраняет пользовательские настройки.

Wall Color (Цвет стены)

Используйте эту функцию для выбора цвета, соответствующего цвету стены. Это позволит компенсировать отклонения, обусловленные цветом стены, и отображать правильные оттенки.

Brightness (Яркость)

Регулировка яркости изображения.

- ▶ Нажмите кнопку ◀, чтобы сделать изображение темнее.
- ▶ Нажмите кнопку ▶, чтобы сделать изображение светлее.

Contrast (Контраст)

Контраст – это степень различия между самой светлой и самой темной частями изображения. Регулировка контраста изменяет количество черного и белого на изображении.

- ▶ Нажмите кнопку ◀, чтобы уменьшить контрастность.
- ▶ Нажмите кнопку ▶, чтобы увеличить контрастность.

Sharpness (Резкость)

Регулировка резкости изображения.

- ▶ Нажмите кнопку ◀, чтобы уменьшить резкость.
- ▶ Нажмите кнопку ▶, чтобы увеличить резкость.

Saturation (Насыщенность)

Регулировка цвета изображения от черно-белого до полностью насыщенного цветного.

- Нажмите кнопку

 чтобы уменьшить насыщенность цвета изображения.
- Нажмите кнопку ▶, чтобы увеличить насыщенность цвета изображения.

<u>Ние (Тон)</u>

Регулировка соотношения красного и зеленого цветов.

- Нажмите кнопку

 чтобы увеличить количество зеленого на изображении.
- Нажмите кнопку ►, чтобы увеличить количество красного на изображении.

Gamma (Гамма)

Касается воспроизведения темных сцен. При большем значении гаммы темные сцены будут выглядеть светлее.

<u>Color Temp (Цветовая температура)</u>

Регулировка цветовой температуры. При более высокой температуре цвета экрана более холодные, при меньшей температуре – более теплые.

Color Space (Цветовое пространство)

Выберите подходящий тип цветовой матрицы Auto, RGB или YUV.



Функции «Резкость», «Насыщенность» и «Тон» поддерживаются только в режиме «Видео».

Screen (Экран)



Aspect Ratio (Соотношение сторон)

- Auto (Авто): Сохраняет первоначальное соотношение ширины и высоты изображения и увеличивает изображение до базового количества горизонтальных и вертикальных пикселей.
- 4:3: Изображение масштабируется до размера экрана и отображается с соотношением сторон 4:3.
- 16:9: Изображение масштабируется до ширины экрана, а высота настраивается для отображения с соотношением сторон 16:9.
- 16:10: Изображение масштабируется до ширины экрана, а высота настраивается для отображения с соотношением сторон 16:10.

Phase (Фаза)

Синхронизирует сигнал экрана с видеокартой. Если изображение мерцает или дрожит, используйте эту функцию.

Clock (Частота)

Позволяет привести частоту экрана в соответствие с частотой видеокарты вашего компьютера. Используйте эту функцию только в случае вертикального мерцания изображения.

Н. Position (Положение по гориз.)

- ▶ Нажмите кнопку ◀, чтобы сдвинуть изображение влево.
- ▶ Нажмите кнопку ▶, чтобы сдвинуть изображение вправо.



 Диапазоны «Положение по гориз.» и «Положение по верт.» зависят от источника входного сигнала.

V. Position (Положение по верт.)

- ▶ Нажмите кнопку ◀, чтобы сдвинуть изображение вниз.
- ▶ Нажмите кнопку ▶, чтобы сдвинуть изображение вверх.

Digital Zoom (Цифровой масштаб)

Нажмите кнопку <, чтобы уменьшить размер изображения.

Нажмите кнопку ◀, чтобы увеличить размер изображения на экране проектора.

Ceiling Mount (Потолочное крепление)

- Спереди: Изображение проецируется прямо на экран.
- Спереди, потолочное крепление: Это настройка по умолчанию. При выборе данной настройки изображение будет отображаться перевернутым по вертикали.
- Сзади: При выборе данной настройки изображение будет отображаться перевернутым по горизонтали.
- Сзади, потолочное крепление: При выборе данной настройки изображение будет отображаться перевернутым по вертикали и горизонтали.

Setting (Настройка)



Language (Язык)

Выберите многоязычное экранное меню. Нажмите кнопку или ►для входа в подменю, а затем с помощью кнопок ▲ или выберите нужный язык интерфейса. Нажмите ► на пульте ДУ для завершения выбора.

anguage	
English	Polski
Deutsch	Hrvatski
Español	Русский
Français	Svenska
Italiano	Suomi
Nederlands	العربية
Português	Norsk
Dansk	Turkish
Български	Ελληνικά
עברית	Magyar
Latviešu	Română
Srpski	Slovenčina
Slovenščina	Українська
Français canadien	Español mexicano
Čeština	
Select 🔶 E	nter 🕨 Exit 📖

Menu Location (Расположение меню)

Выберите расположение меню на экране.

Closed Caption (Субтитры)

Используйте эту настройку для активации меню субтитров. Выберите подходящую настройку субтитров: Off, CC1, CC2, CC3, CC4.

VGA OUT (Standby) (ВЫХОД VGA (ОЖИДАНИЕ)

Выберите On (ВКЛ), чтобы активировать выходной разъем VGA.

Test Pattern (Тестовый образец)

Отображает тестовый образец.

Reset (Сброс)

Выберите Yes (Да), чтобы вернуть все параметры экрана во всех меню к заводским настройкам по умолчанию.

Volume (Громкость)

	Volume	
₩	40 Mute	off
	�) Volume	15
	🖁 🔍 Microphone Volume	15
4»		
30		
<u></u>		
	Select 🜩 Enter	Exit 💷

Mute (Выкл. звука)

- Выберите On (Вкл), чтобы выключить звук.
- Выберите Off (Выкл), чтобы включить звук.

Volume (Громкость)

- ▶ Нажмите кнопку ◀, чтобы уменьшить громкость.
- ▶ Нажмите кнопку ▶, чтобы увеличить громкость.

Microphone Volume (Громкость микрофона)

- ▶ Нажмите кнопку ◀, чтобы уменьшить громкость микрофона.
- ▶ Нажмите кнопку ▶, чтобы увеличить громкость микрофона.

Options (Параметры)



Logo (Заставка)

Используйте эту функцию для установки желаемой заставки. Внесенные изменения отобразятся при следующем включении проектора.

- Default: Заставка, используемая по умолчанию.
- User (Пользователь): Использует изображение, сохраненное с помощью функции «Фиксация заставки».

Logo Capture (Фиксация заставки)

Нажмите кнопку ▶, чтобы зафиксировать изображение, отображаемое в данный момент на экране.



Auto Source (Автоматический источник)

- Оп (Вкл): Происходит поиск других сигналов в случае потери текущего входного сигнала.
- Off (Выкл): Происходит поиск только текущего входного соединения.

Input (Вход)

Нажмите кнопку ►, чтобы включить/отключить источники входного сигнала. Проектор перестанет проверять входы, которые не были выбраны.



- Для успешной фиксации заставки убедитесь, что изображение на экране не прееышает базовое разрешение проектора. (WXGA:1280x800).
- Настройка «Фиксация заставки» не доступна, если включен режим 3D.
- Перед активацией этой функции рекомендуется установить «Соотношение сторон» на «Авто».

Input				
HDMI		~		
VGA-1		~		
VGA-2		~		
S-Video		~		
Composite		 Image: A start of the start of		
Select	\$ Enter	•	Exit	Menu

Auto Power Off (min) (Автоматическое выключение (мин.))

Устанавливает интервал для таймера обратного отсчета. Таймер обратного отсчета начинает работу при отсутствии сигнала. Проектор автоматически выключится после завершения обратного отсчета (устанавливается в минутах).

Lamp Setting (Настройка лампы)

См. стр. 32.

Dynamic Black (Динамичный черный)

- Оп (Вкл): Отображаются оптимизированные по контрастности изображения с автоматической компенсацией сигнала для соответствующих изображений.
- Off (Выкл): Выключает эту функцию.

High Altitude (Большая высота)

- Оп (Вкл): Встроенные вентиляторы работают на высокой скорости. Используйте эту настройку при эксплуатации проектора на высотах выше 762 метров/2500 футов.
- Off (Выкл): Встроенные вентиляторы автоматически регулируются по скорости вращения в соответствии с внутренней температурой.

Filters Remind (Hour) (Напоминание фильтра (Часы))

- Напоминание фильтра (Часы): Устанавливает время отображения напоминания.
- Напоминание об очистке: Выберите Yes (Да), чтобы обнулить счетчик часов работы противопыльного фильтра после его замены или очистки.

Information (Информация)

Отображает информацию о проекторе: обозначение модели, идентификационный номер (SNID), источник, разрешение, версия ПО, цветовое пространство и соотношение сторон на экране.



- Настройка «Динамичный черный» достулна, только если «Цветовой режим» установлен на «Кино».
- Настройка «Динамичный черный» доступна, только если включено «3D» или «Интерактивный».
- Когда активен «Динамичный черный», выбор «Режим питания пампы» невозможен.

Options | Lamp Settings (Параметры | Настройки лампы)



Lamp Hours Used (Normal) (Срок использования лампы (Нормальный))

Отображает время проецирования в нормальном режиме.

Lamp Hours Used (ECO) (Срок использования лампы (ECO))

Отображает время проецирования в режиме ЕСО.

Lamp Life Reminder (Напоминание срока службы лампы)

- Оп (Вкл): Выберите Оп (Вкл), чтобы показывать сообщения, предупреждающие об окончании срока службы лампы.
- Off (Выкл): Выберите Off (Выкл), чтобы скрывать сообщения, предупреждающие об окончании срока службы лампы.

Lamp Power Mode (Режим питания лампы)

- Normal: Нормальный режим.
- ЕСО: Выберите эту функцию для уменьшения яркости лампы, что снизит энергопотребление и продлит срок службы лампы.

Clear Lamp Hours (Сброс срока службы лампы)

Выберите Yes (Да) для обнуления счетчика часов работы лампы после замены.

3D



<u>3D</u>

- Auto (Авто): 3-мерное изображение выбирается автоматически, если обнаруживается синхронизирующий 3D сигнал HDMI1.4a.
- Выберите Off (Выкл), чтобы выключить функцию 3D.
- Выберите On (Вкл), чтобы включить функцию 3D.

3D Invert (Преобразование 3D)

Если через очки DLP 3D вы видите прерывистые или наложенные друг на друга изображение, может потребоваться активация функции Invert (Преобразование), чтобы оптимальным образом преобразовать кадры для левого и правого глаза.

<u>3D Format (Формат 3D)</u>

Используйте эту функцию для выбора формата 3D. Доступные параметры: Frame Packing (Упаковка кадров), Side-by-Side (Half) (Горизонтальная стереопара (половина), Тор and Bottom (Вертикальная стереопара), Frame Sequential (Чередование кадров) и Field Sequential (Чередование полей).

1080p @24

Используйте эту функцию, чтобы выбрать частоту обновления 96 или 144 Гц при использовании 3D-очков в режиме упаковки кадров 1080р @ 24 кадра.



```
Функция «Чере-
дование кадров»
поддерживается для
входных сигналов
DLP Link 3D с разъ-
ема VGA/HDMI.
```

Функция «Чередование кадров»/«Чередование попей» поддерживается для входных сигналов HQFS 3D с разъема композитного сигнала/S-Video.

Функции «Упаковка кадров», «Горизонтальная стереопара», «Вертикальная пара» поддерживаются для входных сиеналов HDMI 1.4а 3D.

Interactive (Интерактивный)

	nteractive				
<u>•</u>	💊 Interactive Se	ttings	Off		
\$ %					
30					
	Select 🔶	Enter	•	Exit	



- Интерактивная функция доступна, только если в качестве источника видеосигнала используется вход HDMI/VGA. Другие источники не поддерживаются.
- Если активны функции «3D» или «Динамичный черный», функция «Интерактивный» недоступна.

Interactive Settings (Интерактивные настройки)

Используйте эту функцию для включения интерактивной функции. Доступные параметры: Off (Выкл) и On (Вкл).

Перед использованием интерактивной функции необходимо отсоединить кабель Mini USB, соединяющий ноутбук/ПК с проектором. После выполнения интерактивных настроек в экранном меню соедините ноутбук/ПК с проектором с помощью кабеля Mini USB.

Интерактивная функция требует внешней ИК-камеры. Перед установкой проектора ознакомьтесь с нижеследующей информацией и подключите к проектору ИК-камеру.

LAN (Локальная сеть)

LAN **K** DHCP off IP Address 🕮 Subnet Mask Gateway Here a DNS Store Store \rightarrow Reset + 30 Select 🔶 Exit Enter • Uen

LAN Settings (Настройки локальной сети)

- DHCP: Если в сети, к которой подключен проектор, имеется сервер DHCP, IP-адрес будет назначен автоматически при выборе DHCP On (Вкл). Если для DHCP выбрано Off (Выкл), установите IP-адрес, маску подсети и шлюз вручную. Используйте ▲ или ▼ для выбора IP-адреса, маски подсети и шлюза.
- IP Address (IP-адрес): Выбор IP-адреса.
- Subnet Mask (Маска подсети): Конфигурация маски подсети сетевого подключения.
- Gateway (Шлюз): При ручной конфигурации узнайте адрес шлюза у сетевого/системного администратора.
- DNS: При ручной конфигурации узнайте IP-адрес DNSсервера у сетевого/системного администратора.
- Store (Сохранить): Выберите Yes (Да), чтобы сохранить измененную конфигурацию сети.
- Reset (Сброс): Выберите Yes (Да), чтобы вернуть все параметры экрана во всех меню к заводским настройкам по умолчанию.

Web Management (Веб-интерфейс)

- Включите DHCP, чтобы сервер DHCP автоматически назначил IP или введите необходимую сетевую информацию вручную.
- 2. Откройте веб-браузер и наберите IP-адрес в экранном меню LAN.
- Нижеприведенный перечень содержит существующие ограничения по количеству символов в строке ввода на вебстранице (включая пробел и другие пунктуационные знаки):

Категория	Позиция	Количество вво- димых символов
	Projector Name (Обозначение проектора)	21
Projector (Проектор)	Location (Расположение)	21
	Administrator (Администратор)	21
Admin Password	New Password (Новый пароль)	4
Пароль администратора)	Confirm (Подтверждение)	4

Примечание: доступные для ввода символы 0-9 и а-Z.



Для ввода IP-адреса используйте Internet Explorer 7/8/9 или Safari версии 5.0.3. Теперь вы можете использовать веб-интерфейс для удаленного управления проектором.

Прямое подключение к проектору с вашего компьютера

Шаг 1: Найдите IP-адрес (192.168.10.100) в функции LAN проектора.

- Шаг 2: Для открытия сетевых подключений, выберите Пуск – Панель управления – Сеть и Интернет, а затем Сстевые подключения. Щелкните подключение, которое требуется конфигурировать, а затем в Сетевые задачи с щелкните Изменить настройки подключения.
- Шаг 3: На вкладке Общие в пункте Компоненты, используемые этим подключением, щелкните Протокол Интернета (TCP/IP), а затем выберите Свойства.



- Шаг 4: Щелкните Использовать следующий IP-адрес и введите следующее:
- IP-адрес: 192.168.10.99
- Маска подсети: 255.255.255.0



Шаг 5: Для выбора свойств

обозревателя, запустите браузер Internet Explorer, щелкните Свойства обозревателя, затем вкладку Подключение и выберите Настройка локальной сети...



Шаг 6: В области Прокси-сервер появившегося диалогового окна Настройка локальной сети, снимите галочку напротив Использовать прокси-сервер и дважды нажмите кнопку ОК.



Шаг 7: Откройте браузер Internet Explorer и напечатайте IP-адрес 192.168.10.100 в адресную строку, затем нажмите клавишу Enter.

Страница «Информация о проекторе»

Web Hanag	ement			
O Projector Information	Projector In	formation		
O LAN Betting	Model Name: Projector Name: Location:	W2807 027653		
O Projector Status and Control	Contact: Status:	Lamp ON		
C E-mail.Setting	Operation Hours: IP Address:	268 hr. 10.2.26 219		
Security Setting	MAC Address: Admin Password:	Not Sett		
	Language			
	English	Submit		

- Страница информации о проекторе вызывается посредством ввода IP-адреса проектора в веб-браузере. См. раздел «Настройки локальной сети».
- Language (Язык): Позволяет выбирать язык веб-интерфейса.

Productor Information	LAN Setti	ing	
) Englisher Antoniausan) LAN Betting) Projector Matur and Control	Model Name Projector Name Location Contact	W2967 027619	
E-mail.tetting		Save	
Security Setting	· OHOP	O Manual	
	P Address Subret Mask	246 246 252 0	
	Gateuray	10.2.21.254	
	DNS	192 168 1 167	
		Save	
	Crestron Contro	I Bystem Device	
	IP ASBUSS	265 256 255 255	
	Device ID	7	
	Pat	41794	
		Save	

Страница «Настройки локальной сети»

- Установите параметры Projector Name (Обозначение проектора), Location (Расположение) и Administrator (Администратор): макс. 21 символ для каждого поля. Для сохранения настроек нажмите Save (Сохранить).
- Выберите DHCP для автоматического назначения IP-адреса проектора сервером DHCP или Manual (Ручной), чтобы назначить IPадрес вручную.
- Установите параметры IP Address (IP-адрес), Device ID (Идентификатор устройства) и Port (Порт) для функции Crestron.

Web Mata	permanent.						
Projector Information	Projector St	atus an	d Contro	k			
O LAN Sections	Projector Status	Lang-ON				Refresh Power On	
Projector Status and Control	Auto Power Off (Mit)	0	-			Set .	
C-mail Setting	Aiot Datus					Onar	
Security Setting	Image Control						
	Projector look	Front					
	top.e	Video		*			
	Coor Node		Selet				
	AVABAR	0.08		* OF			
	AspectiRato	* A.t.	0.45	0 16.9	0.10.10		
	Brightman	0	0.1			[MI.]	
	Contrast	0	0.1			(Set.)	
	Auto Mpot						
	Autio Control						
	Volume .	20	0.0			(Bel)	
	Multi	0.0x		* 01			
	Microphone Volume	20	0.0			043	
	(Report)						

Страница «Состояние и управление проектором»

- Ргојесtог Status (Состояние проектора): Имеются 4 состояния: Standby (Ожидание), Warning up (Предупреждение), Lamp On (Лампа Вкл), Power Saving (Энергосбережение) и Cooling (Охлаждение). Нажмите кнопку Refresh (Обновить), чтобы обновить состояние и настройки управления.
- Auto Power Off (Автоматическое выключение): Для этой функции может быть выбрано Выкл(0) или 1~120 минут. См. функцию «Автоматическое выключение (мин.)».
- Alert Status (Состояние тревоги): Имеются три состояния неисправности: Lamp warning (Предупреждение лампы), Low lamp life (Малый срок службы лампы) и Temperature warning (Предупреждение по температуре). Проектор может заблокироваться и перейти в защищенный режим, если активен какой-либо из сигналов тревоги). Для выхода из защищенного режима нажмите Clear (Очистить) для сброса состояния тревоги. Только после этого можно включить питание проектора.
- Ceiling Mount (Потолочное крепление): Позволяет выбирать режим работы проектора в зависимости от вида его крепления. Имеются четыре режима проецирования: Front (Спереди), Front Ceiling (Спереди, потолочное крепление), Rear (Сзади) и Rear Ceiling (Сзади, потолочное крепление). См. функцию «Потолочное крепление».
- Source Select (Выбор источника): Меню выбора источника позволяет выбирать источник входного сигнала для проектора. На выбор доступно VGA 1/VGA 2, S-Video, Composite Video и HDMI.
- Color Mode (Цветовой режим): Выбирает режим оптимизации изображения в зависимости от способа использования проектора. См. функцию «Цветовой режим».
- Blank Screen (Пустой экран): Выберите On/Off (Вкл/Выкл), чтобы скрыть/ показать экранное изображение.
- Aspect Ratio (Соотношение сторон): Позволяет выбирать соотношение сторон для настройки изображения.
- Brightness (Яркость): Регулирует яркость изображения.
- Contrast (Контраст): Регулирует контрастность дисплея.
- Volume (Громкость): Выберите уровень громкости (0~32) аудио.
- Миte (Выкл. звука): Выберите On (Вкл), чтобы выключить звук. Выберите Off (Выкл), чтобы включить звук.
- Місгорhone Volume (Громкость микрофона): Выберите уровень громкости (0~32) микрофона.



Нажмите кнопку Auto Adjust (Автоматическая настройка), чтобы настроить параметры автоматически.

Нажмите кнопку Factory Reset (Сброс на заводские), чтобы восстановить настройки по умолчанию.

Sector stars in the second sec.	E-man ou	tting		
Englisher environment	E-mail Alert	C Fastle	B Carabia	
LAN. Betting	10	in the second	- Dealer	
Researcher Hartre and Constant	ec	- 1		
CONCISC JONES AND COURSE	riom	8		
Local Jetting	Subject			
lacartu Jeting	SMIP Setting Out going SMIP Alert Contrition Lamp sithin Temperature Temperature Setter	ervar d ander xwanning		

Страница «Настройка электронного адреса»



Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить настройки.

- E-mail Alert (Оповещение по электронной почте): Вы можете выбрать, будете ли вы получать оповещения по электронной почте (Enable) или нет (Disable).
- То/Сс/From (Кому/Копия/От): Вы можете ввести электронный адрес отправителя (From) и получателей (То/Сс), чтобы получать оповещения при возникновении неисправностей или предупреждений.
- Настройки Out going SMTP server (Исходящий сервер SMTP), User name (Имя пользователя) и Password (Пароль) необходимо запросить у администратора сети или ИСУ.
- Alert Condition (Состояние тревоги): Вы можете выбрать неисправности и предупреждения, о которых вы будете оповещаться по электронной почте. При возникновении состояния тревоги получателям, указанным в поле (To/Cc), будет выслано электронное письмо.

Страница «Настройки безопасности»

Projector.information	Security Set	tting			
LANJetting	Please set your pa set, you will require Management.	ssword if you en a to entier with yo	able this feature for ar password upon	r first-time. If password is you connect to the Web	
Projector Blatus and Control	Administrator				
E-mail.Setting	Password New Password	0 Envire	Disable	(Submit)	
Security Setting	Confirm Password			Submit .	



 Если вы забыли пароль администратора, свяжитесь со своим дилером.

- Установите пароль администратора для доступа к веб-интерфейсу. Шаг 1. Password (Пароль): Сначала нажмите Enable (Активировать). Шаг 2. New Password (Новый пароль): Введите новый пароль. Шаг 3. Confirm Password (подтверждение пароля): Подтвердите новый пароль, затем нажмите Submit (Отправить).
 Шаг 4. Password (Пароль): Нажмите Enable (Активировать), затем Submit (Отправить).
- Страница входа в веб-интерфейс:

Страница «Вход в систему»

Web Management		**
Welcome t	s Web Management.	
Adminutular Passacrel	Lagin	
Projector Information Projector Name	007653	
IP Address.	10.2.28.219	

Administrator Password (Пароль администратора): Введите пароль администратора и нажмите кнопку Login (Войти).

Crestron

Дополнительную информацию можно найти на сайте http://www. crestron.com и www.crestron.com/getroomview.

Поиск и устранение неисправностей

При возникновении неисправностей вашего проектора просьба ознакомиться со следующей информацией. Если проблему устранить не удалось, следует обратиться к ближайшему дилеру или в сервисный центр.

Проблемы с изображением

Отсутствие изображения на экране

- Проверьте правильность подключения всех кабелей и шнуров питания в соответствии с требованиями раздела «Установка».
- Проверьте целостность контактов соединителей.
- Проверьте правильность установки лампы проектора.
- Убедитесь, что функция Blank (Пустой экран) отключена.

Изображение непрерывно перемещается, отображается некорректно или частями

- Нажмите Auto Sync (Автоматическая синхронизация) на пульте ДУ.
 - В случае использования стационарного компьютера:
 - Для Windows
 - Откройте «Мой компьютер», папку «Панель управления« и дважды щелкните значок «Экран».
 - 2. Выберите вкладку «Настройки».
 - Убедитесь, что значения настроек разрешения экрана ниже или равны 1080р.
 - 4. Нажмите «Применить».
 - Для Windows Vista:
 - Откройте «Мой компьютер», папку «Панель управления« и дважды щелкните значок «Оформление и персонализация».
 - 2. Выберите «Персонализация».
 - Нажмите «Настройка разрешения экрана» и откройте «Настройки экрана». Нажмите «Применить».
 - Если проектор по-прежнему не проецирует полное изображение, вам придется также поменять настройки экрана вашего монитора. Предпримите следующие шаги.

Поиск и устранение неисправностей

- 1. Выберите кнопку «Изменить» во вкладке «Экран».
- Щелкните на «Показать все устройства». Затем выберите «Стандартные типы мониторов» и необходимое вам разрешение в поле «Модели».
- Убедитесь, что значения настроек разрешения экрана монитора ниже или равны 1080р.
- В случае использования ноутбука:
 - Сначала повторите вышеуказанные шаги, чтобы настроить разрешение компьютера.
 - Вызовите настройки выходного сигнала. Пример: [Fn]+[F4]

Марка ноутбука	Функциональные клавиши
Acer	[Fn]+[F5]
Asus	[Fn]+[F8]
Dell	[Fn]+[F8]
Gateway	[Fn]+[F4]
IBM/Lenovo	[Fn]+[F7]
HP/Compaq	[Fn]+[F4]
NEC	[Fn]+[F3]
Toshiba	[Fn]+[F5]
Mac Apple	System Preference -> Display -> Arrangement -> Mirror display

 Если разрешение поменять не удается, а изображение на мониторе зависает, перезагрузите все оборудование, включая проектор.

Презентация не отображается на экране ноутбука

В некоторых моделях ноутбуков происходит отключение экранов, если используется второй экран. Порядок включения экрана зависит от конкретного случая. Для получения более подробной информации см. документацию вашего компьютера.

Нестабильное или мерцающее изображение

- Используйте функцию «Фаза» для внесения корректировок. Для получения более подробной информации см. раздел «Экран».
- Измените настройки цвета монитора вашего компьютера.

Вертикальная мерцающая полоса

- Используйте функцию «Частота» для внесения корректировок. Для получения более подробной информации см. раздел «Экран».
- Проверьте и перенастройте режим отображения данных, используемый в вашей видеокарте, чтобы он был совместим с режимом проектора.

Изображение не сфокусировано

- Используйте регулятор фокусировки и масштабирования.
- Убедитесь, что проекционный экран находится в пределах допустимого расстояния. См. стр. 16.

Изображение растянуто при отображении DVD формата 16:9

При просмотре анаморфного DVD или DVD формата 16:9 наилучшее качество изображения достигается, если на проекторе выбран формат 16: 9.

- При просмотре DVD формата 4:3 поменяйте формат на 4:3 в экранном меню проектора.
- Если изображение все еще растянуто, также установите формат экрана с соотношением 16:9 на вашем DVDплеере.

Изображение слишком маленькое или слишком большое

- Переставьте проектор ближе или дальше от экрана.
- Нажмите Menu (Меню) на пульте ДУ или панели управления. Выберите Screen (Экран) --> Aspect Ratio (Соотношение сторон) и попробуйте другие настройки.

Перевернутое изображение

Выберите Screen (Экран) --> Ceiling Mount (Потолочное крепление) в экранном меню и отрегулируйте направление проецирования.

Проблемы с проектором

Проектор не отвечает на сигналы приборов управления

По возможности выключите проектор, отсоедините шнур питания и подождите по меньшей мере 20 секунд перед повторным включением.

Лампа перегорела или издала хлопок

Если срок службы лампы подошел к концу, она перегорает и издает громкий звук, похожий на хлопок. В этом случае проектор невозможно включить пока ламповый модуль не будет заменен. Для замены лампы следуйте указаниям раздела «Замена лампы» на стр. 43.

Проблемы с пультом ДУ

Не работает пульт ДУ

- Убедитесь, что рабочий угол пульта ДУ находится в пределах ±30° по горизонтали и вертикали по отношению к одному из ИК-приемников проектора.
- Убедитесь в отсутствии помех между пультом ДУ и проектором. Подойдите к проектору на расстояние менее 7 метров (±0°).
- Проверьте правильность установки элементов питания.
- Замените отработанные элементы питания.

Проблемы со звуком

Нет звука от проектора

- В случае воспроизведения с внешнего источника убедитесь, что аудиокабель надежно соединен с источником и входом аудиосигнала на проекторе.
- Убедитесь, что не подключены внешние громкоговорители.
- Убедитесь, что громкость не установлена на минимум.
- Убедитесь, что функция «Выкл. звука» отключена.

Проблемы с 3D

Расплывчатое двойное изображение

 Откройте 3D --> 3D в экранном меню и выберите Off (Выкл.), чтобы устранить расплывчатость на обычном 2-мерном изображении.

Два изображения, формат «Горизонтальная стереопара (половина)»

 Откройте 3D --> Формат 3D в экранном меню и выберите Side-by-Side(Half) (Горизонтальная стереопара (половина)) для входного сигнала HDMI 1.4a 3D. Формат 3D поддерживается только для синхронизации 3D на стр. 42.

Изображение не отображается в 3D

- Проверьте, не разряжен ли элемент питания 3D-очков.
- Убедитесь, что 3D-очки включены.
- Откройте 3D --> Формат 3D в экранном меню и выберите Side-by-Side(Half) (Горизонтальная стереопара (половина)) для входного сигнала HDMI 1.4a 3D. Формат 3D поддерживается только для синхронизации 3D на стр. 42.

Сообщения на экране

• Подтверждение выключения питания



Ошибка блокировки вентилятора



Источник не найден



Вне пределов диапазона



• Перегрев



Режимы совместимости

- Аналоговый VGA
 - Сигнал ПК

Режимы	Разреше- ние	Верт. частота [Гц]	Гориз. частота [Гц]
	640x480	60	31,5
	640x480	67	35,0
	640x480	72	37,9
VGA	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
	640x480	120	61,9
IBM	720x400	70	31,5
	800x600	56	35,1
	800x600	60	37,9
SV/CA	800x600	72	48,1
SVGA	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
	800x600	120	77,4
Apple, MAC II	832x624	75	49,1
	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
XGA	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
	1024x768	120	99,0
Apple, MAC II	1152x870	75	68,7
	1280x1024	60	64,0
SXGA	1280x1024	72	77,0
	1280x1024	75	80,0
QuadVGA	1280x960	60	60,0
QuauvGA	1280x960	75	75,2
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,0

- Расширенная синхронизация

Режимы	Разрешение	Верт. частота [Гц]	Гориз. частота [Гц]
WXGA	1280x720	60	44,8
	1280x800	60	49,6
	1366x768	60	47,7
	1440x900	60	59,9
WSXGA+	1680x1050	60	65,3

Компонентный сигнал

Режимы	Разрешение	Верт. частота [Гц]	Гориз. часто- та [Гц]
480i	720x480(1440x480)	59,94 (29,97)	15,7
576i	720x576 (1440x576)	50 (25)	15,6
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,3
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60 (30)	33,8
1080i	1920x1080	50 (25)	28,1
1080p	1920x1080	23,98/24	27,0
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3

Цифровой HDMI

Сигнал ПК

_

Режимы	Разрешение	Верт. частота [Гц]	Гориз. частота [Гц]
	640x480	60	31,5
	640x480	67	35,0
	640x480	72	37,9
VGA	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
	640x480	120	61,9
IBM	720x400	70	31,5
	800x600	56	35,1
	800x600	60	37,9
SVCA	800x600	72	48,1
SVGA	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
	800x600	120	77,4
Apple, MAC II	832x624	75	49,1
	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
XGA	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
	1024x768	120	99,0
Apple, MAC II	1152x870	75	68,7
	1280x1024	60	64,0
SXGA	1280x1024	72	77,0
	1280x1024	75	80,0
QuadVGA	1280x960	60	60,0
	1280x960	75	75,2
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,0

- Расширенная синхронизация

Режимы	Разрешение	Верт. частота [Гц]	Гориз. частота [Гц]
	1280x720	60	44,8
WXGA	1280x800	60	49,6
	1366x768	60	47,7
	1440x900	60	59,9
WSXGA+	1680x1050	60	65,3

- Видеосигнал

Режимы	Разрешение	Верт. частота [Гц]	Гориз. частота [Гц]
480p	640x480	59,94/60	31,5
480i	720x480(1440x480)	59,94 (29,97)	15,7
576i	720x576 (1440x576)	50 (25)	15,6
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,3
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60 (30)	33,8
1080i	1920x1080	50 (25)	28,1
1080p	1920x1080	23,98/24	27,0
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3

- HDMI 1.4a с обязательной синхронизацией 3D – видеосигнал

Режимы	Разрешение	Верт. частота [Гц]	Гориз. частота [Гц]
Упаковка кадров	720p	50	31,5
	720p	59,94/60	15,7
	1080p	23,98/24	15,6
Side-by-Side(Half) (Горизонтальная стереопара (половина))	1080i	50	31,5
	1080i	59,94/60	31,3
Top and Bottom (Вертикальная стереопара)	720p	50	45,0
	720p	59,94/60	37,5
	1080p	23,98/24	33,8

Замена лампы

Срок службы лампы определяется автоматически. По истечении срока службы лампы появится предупреждающее сообщение.

Narning! Lamp		
Δ	Lamp is approaching the end of its useful life	
~~	Replacement suggested!	

После получения данного сообщения как можно скорее обратитесь к ближайшему дилеру или в сервисный центр для замены лампы. Перед заменой лампы дайте проектору остыть в течение как минимум 60 минут.





- Винты крышки лампового отсека и лампы невозможно снять полностью.
- Проектор невозможно включить, пока крышка лампового отсека не будет установлена обратно.
- Не прикасайтесь к стеклянным частям лампы. Лампа может разбиться под воздействием жиров, содержацихся на коже. Если вы случайно задели лампу руками, протрите ламповый модуль сухой тряпкой.

Порядок действий при замене лампы:

- 1. Выключите проектор нажатием кнопки «U».
- 2. Дайте проектору остыть в течение как минимум 60 минут.
- 3. Отсоедините шнур питания.
- 4. Выкрутите два винта крышки. ①
- 5. Приподнимите и снимите крышку. 2
- 6. Выкрутите два винта лампового модуля. 3
- 7. Приподнимите ручку лампы и осторожно достаньте ламповый модуль. 🕢

Установка лампового модуля выполняется в обратном порядке.

 После замены лампового модуля включите проектор и сбросьте настройки лампы с помощью функции Lamp Reset (Сброс настроек лампы).

Замена и очистка опционального противопыльного фильтра

Замена и очистка опционального противопыльного фильтра

Рекомендуем выполнять очистку противопыльного фильтра каждые 500 часов работы или чаще, если проектор используется в условиях сильного запыления.



При получении следующего сообщения выполните очистку следующим образом:





Опциональный противопыльный фильтр должен использоваться в условиях сильного запыления.

При условии установки противопыльного фильтра надлежащее обслуживание позволит предотвратить перегрев и связанное с ним повреждение проектора.

Порядок очистки противопыльного фильтра:

- 1. Выключите проектор нажатием кнопки «U».
- 2. Отсоедините шнур питания.
- 3. Переместите задвижку по стрелке. ①
- 4. Медленно и осторожно извлеките противопыльный фильтр.
- 5. Очистите или замените противопыльный фильтр. 2
- Установка противопыльного фильтра выполняется в обратном порядке.
- После замены противопыльного фильтра включите проектор и воспользуйтесь функцией Reset Dust Filter (Сброс настроек фильтра).

Примечания

TRIUMPH BOARD a.s. , Neklanova 122/15, 128 00 Prague 2, Чешская Республика, Европейский Союз, www.triumphboard.com © TRIUMPH BOARD 2013