

## TRIUMPH BOARD RESISTIVE Active Pentray Assembly

Before installing the active pentray, please follow these instructions. Take out the connector from the hole in the back of the bottom frame, and then connect the linker in the pentray with the connector.



Use the 5 provided screws (9) to attach the pentray to the frame.

Put the connector and cables back in the hole, as shown below. Do not leave the cable outside of the pentray. After finalizing the installation, you should not see any cables.



## Montáž aktivní poličky k TRIUMPH BOARD RESISTIVE tabuli

Před instalací aktivní poličky postupujte dle následujícího obrázku. Vytáhněte kabel z otvoru na zadní straně spodního rámu tabule a spojte pomocí konektoru kabel z tabule s kabelem poličky.



Následně použijte 5 šroubů (9) pro připevnění poličky k rámu.

Konektor s kabelem zasuňte zpět do otvoru v tabuli a skryjte za zadní část poličky. Nenechávejte kabel mimo rám tabule. Po správně provedené instalaci nebude kabel z vnějšku viditelný.



## Установка активного полке TRIUMPH BOARD RESISTIVE доски

Перед установкой активной полки, необходимо действовать следующим образом. Вытяните кабель из отверстия на задней стороне нижней рамы доски и подключите при помощи коннектора кабель от доски с кабелем полки.



Затем с помощью 5 винтов (9) прикрепите полку к раме.

Коннектор и соединительные кабели уберите обратно в отверстие на доске и спрячьте в задней части полки. Не оставляйте кабель на раме доски. При правильной установке кабель не будет виден снаружи.

