

Руководство пользователя v5

Июль 2012

ТВ Comenius



Программное обеспечение ТВ Comenius	4
Главная панель инструментов	6
Описание инструментов	8
Полноэкранный режим	8
ТВ Comenius Lite	9
Ширма	10
Прожектор.....	10
Маркер	11
Геометрия	12
Линейка	12
Циркуль	13
Ввод текста.....	14
Ластик	14
Медиа-плеер	15
Снимок экрана.....	16
Камера	17
Моментальный опрос	18
Инструменты	19
Видеоплеер	19
Снимок экрана.....	19
Отчетная запись экрана	20
Линейка	20
Циркуль.....	20
Транспортир	20
<i>Транспортир</i>	20
Секундомер	21
Виртуальная клавиатура	21
Ширма	21
Прожектор.....	22
Увеличение	22
Камера	22
Калибровка горячих клавиш	22
Голосование	23
Боковая панель инструментов	23
Библиотека	24
Редактирование	24
Гиперссылка	25
Настройка гиперссылки	25
Ссылки на сайты.....	25
Ссылка на сайт	26

Ссылки на локальный файл	26
Поиск картинок в Интернете с помощью Google.com	27
Работа со страницами	28
Инструменты страницы	28
Меню страницы	28
Добавить страницу	29
Очистить содержимое страницы	29
Копировать страницу	29
Удалить страницу	29
Переименовать страницу	29
Сохранить как шаблон	30
Вращение фона	31
Работа с документами	32
Новый документ	32
Открыть документ	33
Импортировать документ	33
Сохранить как	33
Сохранить как шаблон	33
Печать	34
Настройки печати	34
Отправить по почте	34
Конец	34
Установка языка	34
Настройки	35
Распознавания рукописного текста / MyScript Stylus	35
Отключение экранной клавиатуры в Windows	35
Отключение функции жестов / быстрые движения пера в ОС Windows	36
Редактирование объектов	387
Гарантийное обслуживание и контакты	398

Программное обеспечение ТВ Comenius версия 5

1) применение софтвера без подключения аппаратного обеспечения.

Примечание: Некоторые опции отключаются автоматически при отсутствии соединения доски с компьютером или ноутбуком.

2) TRIUMPH BOARD Touch Dual является многопользовательский интерактивной доской. Четыре пользователя могут писать, рисовать, а также управлять двумя объектами, в том числе их выбором, изменением размера и вращением объекта двумя пальцами.

3) TRIUMPH BOARD DUAL Touch является мульти-функциональной интерактивной доской. В то время как двумя пальцами можно выбирать, вращать и масштабировать объекты, пять пальцев может служить в качестве «ластика».

4) программное обеспечение ТВ Comenius подключает проектор к настольному компьютеру и отображает рабочий стол вашего компьютера на доске, а так же определяет касания и движения на доске.


5) Программное обеспечение работает в двух режимах:

- a) Режим Windows позволяет пользователю управлять рабочим столом компьютера прикосновениями к доске / на всей плоскости доски
- b) Режим Whiteboard обладает функциями полезными при подготовке презентаций и учебных материалов.

Для переключения в режим **Windows Mode**

нажмите иконку “свернуть”.

5b) Режим Whiteboard



6) При написании слов буквы группируются в один объект через 5 секунд. Если пользователь хочет выбрать одну букву, то слово должно быть разгруппировано, для этого нажмите на иконку меню в верхнем правом углу слова.

Просмотр страниц.

Библиотека

Настройка линий и палитры
цвета

Установка гиперссылки для
объектов

Поиск изображений в Интернете


Установите панель

Добавить


Предыдущая

Следующая

Удалить все

















Под-меню:



Щелкните правой
кнопкой мыши
для отображения
быстрого меню
страницы

Главная панель инструментов

Иконка	Функция	Описание
	Новый документ	Создать новый документ
	Открыть документ	Открыть документ TouchBoard (*.tbd)
	Сохранить докумен	Документ можно сохранить в форматах: dual-touch (*.tbd), *.pdf, *.doc, *.iwb, *.tiff, *.html, *.jpg, *.bmp, *.png, *.avi, *.vmw, *.mpeg, *.swf, *.flv
	Назад	Шаг назад
	Вперед	Шаг вперед
	Вырезать	Удаление линий, текста, объектов
	Копирование	Копирование линий, текста, объектов
	Вставить	Вставить линии, тексты, объекты
	Удалить всё	Удалить все страницы
	Полноэкранный режим	Переключить в полноэкранный режим
	TB Comenius Lite	Переключить на програму TB Comenius Lite
	Запись	Показать все операции сделанные на странице
	Ширма	Скрыть/Показать часть презентации для привлечения внимания аудитории
	Прожектор	Подсветка важных частей презентации. Яркость и размер прожектора может быть задан по предпочтению пользователя.

	Выбрать объект	Выбрать объект / изменить размер / повернуть
	Прокрутка	Прокрутка по странице
	Маркер	Рисование линий и написание слов
	Геометрия	Геометрические элементы, например, линия, кривая, треугольник, прямоугольник, эллипс...
	Вставить текст	Введите текст или текстовый файл в существующий документ
	Ластик	Выбрать ластик (форма и размер), чтобы стереть объект
	Вставить изображение	Вставить изображение из локального файла
	Видео-плеер	Пользователи могут открывать и воспроизводить мультимедийные файлы (поддерживаются flash, mpeg, asf, avi, mpg, wav), а также рисовать поверх видео.
	Снимок экрана	Пользователь может сделать снимок экрана и сохранить информацию
	Визуализатор	Работа с подключенным визуализатором
	Голосование	Мгновенный опрос
	Инструменты	Инструменты включают в себя видео-плеер / сохранение экрана / запись экрана / линейка / компас / транспортир / секундомер / интерактивная клавиатура / ширма и прожектор
	Вверх/вниз	Установить основную панель с иконками вверху или внизу


Описание инструментов













Полноэкранный режим

	<i>Иконка</i>	<i>Функция</i>	<i>Описание</i>
 <p data-bbox="201 741 419 801"><i>Полноэкранный бар</i></p> 		Свернуть	Свернуть панель инструментов
		Windows	ОС в режиме Windows
		Полноэкранный режим	Переключение между ТВ Comenius и панелью инструментов на весь экран
		Удалить всё	Удалить всю страницу
		Белый фон	Белый фон
		Прокрутка	Прокрутка по странице
		Выбрать объект	Выбрать объект / изменить размер / повернуть
		Маркер	Рисование линий и написание слов
		Ластик	Выбрать ластик (форма и размер), чтобы стереть объект
		Снимок экрана	Пользователь может сделать снимок экрана и сохранить информацию
		Запись	Показать все операции сделанные на странице
		Предыдущая страница	Перейти на предыдущую страницу.
		Следующая страница	Перейти на следующую страницу.



TB Comenius Lite


TB Comenius Lite версия может быть запущена, дважды щелкнув иконку  на рабочем столе, или на

иконку  в главной панели программы.


	<i>Иконка</i>	<i>Функция</i>	<i>Описание</i>
 <p>TB Comenius Lite</p> 		Windows	переключение в режим Windows
		Маркер	Рисование линий и написание слов
		Удалить всё	Удалить всю страницу
		Толщина линии	Щелкнув по иконке измените толщину линии
		Ластик	Стереть объекты и линии
		Цвет	Выберите цвет - черный, красный, синий, зеленый
		Лупа	Уменьшить
		Лупа	Увеличить
		Страница	Страница 1
		Страница	Страница 2

Ширма

Перемещением иконки  или  ширму растянете вверх или вниз.






Щелкнув по иконке  изменить направление движения ширмы.




	Иконка	Функция	Описание
 Ширма		Вверх / Вниз	Сузить или расширить видимую область вверх / вниз
		Влево / Вправо	Сузить или расширить видимую область влево / вправо
		Изменение формы	Изменить видимую область
		Закреть	Закреть настройки «ширмы»

Прожектор


Перемещением икон   измените размер освещенной плоскости.



















Щелчком по иконке  измените форму освещенной плоскости

	Иконка	Функция	Описание
 Прожектор		Вверх / Вниз	Сузить или расширить область освещения вверх / вниз
		Влево / Вправо	Сузить или расширить область освещения влево / вправо
		Изменение формы	Изменение формы освещенной плоскости
		Закреть	Закреть настройки «проектора»



Маркер

	<i>Иконка</i>	<i>Функция</i>	<i>Описание</i>
 <p>Маркер</p>		Маркер	Маркер
		Лазерное перо	Лазерная ручка для презентаций
		Кисть	Кисть
		Маркер	Маркер текстовый
		Перо для линий	Перо для линий
		Умное перо	Изменение не правильной формы в правильную. Если вы рисуете неправильный круг, то он будет измен на правильный.
		2 цвета	Два пользователя могут писать двумя различными цветами
		4 цвета	Четыре пользователя могут писать четырьмя различными цветами
		Черный	Черный цвет
		Красный	Красный цвет
		Зеленый	Зеленый цвет
		Синий	Синий цвет
		Желтый	Желтый цвет
		Белый	Белый цвет
		Голубой	Голубой цвет
	Розовый	Розовый цвет	
	Серый	Серый цвет	


Геометрия

 <p>Геометрия</p>	Иконка	Функция	Описание
		Линия	Линия
		Треугольник	Треугольник
		Прямоугольный треугольник	Прямоугольный треугольник
		Тупоугольный треугольник	Тупоугольный треугольник
		Парабола	Парабола
		Квадрат	Квадрат
		Прямоугольник	Прямоугольник
		Параллелограмм	Параллелограмм
		Трапеция	Трапеция
		Эллипс	Эллипс
		Круг	Круг
		Координаты	Координаты
		Пятиугольник	Пятиугольник
	Линейка	Линейка	
	Циркуль	Циркуль	

Линейка

 <p>Линейка</p>	Иконка	Функция	Описание
		Настроить или закрыть	Настройка единицы измерения, прозрачности, возврат настройки.
		Вращение	Повернуть линейку
	Увеличить / уменьшить	Увеличить или уменьшить линейку	





Циркуль













Воспользуйтесь верхним концом циркуля, чтобы изменить его радиус

Воспользуйтесь правой ножкой циркуля, чтобы зафиксировать радиус круга.

С помощью карандаша на конце циркуля нарисуйте круг.

 Циркуль	<i>Иконка</i>	<i>Функция</i>	<i>Описание</i>
		Вращение	Вращение циркуля
		Увеличить / уменьшить	Увеличить или уменьшить окружность
		Закреть	Закреть циркуль

Ввод текста

 <p>Ввод текста</p>	Иконка	Функция	Описание
		Жирный	Жирный шрифт
		Курсив	Курсив
		Подчеркивание	Подчеркивание текста
		Цвет	Цвет текста
		Выравнивание на лево	Выравнивание текста по левому краю
		Выравнивание по центру	Выравнивание текста по центру
		Выравнивание на право	Выравнивание текста по правому краю
		Виртуальная клавиатура	<p>Виртуальная клавиатура Все TRIUMPH BOARD доски оснащены лучшей в своем классе программой MyScript Stylus для распознавания рукописного текста. Программа стартует нажав на иконку , которая активируется автоматически</p>

Ластик

 <p>Ластик</p>	Иконка	Функция	Описание
		Ластик круглой формы	Ластик круглой формы среднего размера
		Ластик прямоугольной формы	Ластик прямоугольной формы
		Маленький ластик	Маленький ластик
		Средний ластик	Средний ластик
	Большой ластик	Большой ластик	

Медиа-плеер

Откройте плеер и вставьте видео кликом на иконку "Открыть медиа документ"

Для воспроизведения видео нажмите на кнопку "Start".

Громкость регулируется на шкале.

Видео можно перематывать вперед и назад.



	<i>Иконка</i>	<i>Функция</i>	<i>Описание</i>
 Медиа-плеер		Открыть медиа документ	Открыть мультимедийный файл
		Звук	Включить / Выключить звук
		Перемотка Назад	Перематывать назад
		Воспроизведение	Начать воспроизведение медиа-файла
		Перемотка Вперед	Перематывать вперед
		Стоп	Остановить воспроизведение
		Стоп-кадр	Сохранить видео стоп-кадр
		Маркер	Рисование линий и написание слов
		Удалить	Удалить комментарии нанесенные маркером
		Красный	Красный цвет
		Зеленый	Зеленый цвет
		Желтый	Желтый цвет
		Свернуть	Свернуть плеер на панели Windows
		Закреть	Закреть «плеер»

Снимок экрана

К диспозиции есть три варианта



	<i>Иконка</i>	<i>Функция</i>	<i>Описание</i>
 <p>Снимок экрана</p>		Снимок зоны экрана	Сделать снимок зоны экрана
		Снимок произвольной зоны экрана	Сделать снимок зоны экрана произвольной формы по выбору пользователя
		Снимок полного экрана	Сделать снимок полного экрана
		Заккрыть	Заккрыть «снимок экрана»

Камера









Перед использованием функции "камера" должны быть подключены реальная камера или компьютер с камерой.



Лупа

Контраст

Яркость

	Иконка	Функция	Описание
 Камера		Увеличить	Увеличить: область записи, контраст, яркость
		Уменьшить	Уменьшить: область записи, контраст, яркость
		Снимок зоны камеры	Сделать снимок зоны камеры
		Маркер	Рисование линий и написание слов
		Удалить	Удалить комментарии нанесенные маркером
		Красный	Красный цвет
		Зеленый	Зеленый цвет
		Желтый	Желтый цвет
		Свернуть	Свернуть камеру на панели Windows

		Заккрыть	Заккрыть «камеру»
--	--	-----------------	-------------------



Голосование

Нажмите на иконку голосование



Примечание: пользователь должен сначала вставить беспроводной приемник TRIUMPH BOARD Voting RF500 к порту USB вашего компьютера, иначе иконка голосовать будет не активной.



	<i>Иконка</i>	<i>Функция</i>	<i>Описание</i>
Моментальный опрос		Гистограмма	Просмотр голосования в гистограмме
		Круговая диаграмма	Просмотр голосования в круговой диаграмме
		Количество голосующих	Количество голосующих
		Время голосования	Период времени в течении которого проводится голосование
		Старт	Начать голосование
		Стоп	Закончить голосование
		Моментальное голосование	Отображение голосования в реальном времени
		Вопрос	Задание вопросов
		Идентификатор пользователя	Изображение ИД голосующих в верхнем левом углу экрана

		Сохранить отчет	Сохранить результаты голосования в формате *. Xls
		Заккрыть	Заккрыть «голосование»

Инструменты

<i>Иконка</i>	<i>Функция</i>	<i>Описание</i>
 <p>Инструменты</p>	<p>Инструменты</p>  <ul style="list-style-type: none"> Видеорекодер Снимок экрана Запись экрана Линейка Компас Угломер Таймер Виртуальная клавиатура Полотно Световая точка Увеличить Камера Горячая клавиша калибровки Голосование 	

Медиа-плеер

Стр. 15

Снимок экрана

Стр. 16

Отчетная запись экрана

Запись экрана записывает содержимое экрана, в том числе аудио. Файл сохраняется в формате *.avi..

	<i>Иконка</i>	<i>Функция</i>	<i>Описание</i>
 <p>Отчетная запись экрана</p>		Настройка	Настройка горячих клавиш
		Включить звук	Отчетная запись со звуком
		Воспроизвести	Начать запись
		Стоп	Закончить запись
		Заккрыть	Заккрыть «отчетную запись экрана»






Линейка

Стр. 12


Циркуль

Стр. 13

Транспортир

	<i>Иконка</i>	<i>Функция</i>	<i>Описание</i>
 <p>Транспортир</p>		Увеличить / Уменьшить	Увеличение / уменьшение транспортира
		Заккрыть	Заккрыть «транспортир»
		Вращение	Вращение транспортира
		Угол	Вычитание угла

Секундомер



Выберите параметр «Секундомер» или «Обратный отсчет», а затем введите время и секундомер можете спустить нажав кнопку «**ОК**».

	<i>Иконка</i>	<i>Функция</i>	<i>Описание</i>
 Секундомер		Заккрыть	Заккрыть «Секундомер»
		Включить	Начать отсчет
		Стоп	Закончить отсчет
		Настройка	Установить время и метод отсчета

Виртуальная клавиатура



Ширма

Прожектор

Стр. 21

Увеличение



	Иконка	Функция	Описание
 <p>Увеличение</p>		Прямоугольный увеличитель	Увеличить объект прямоугольной формы
		Прозрачность	Изменение прозрачности фона
		Эллиптический увеличитель	Увеличить объект эллиптической формы
		Увеличить / Уменьшить	Увеличить или уменьшить выделенный объект

Камера


Стр. 17

Калибровка горячих клавиш

К диспозиции 20 индивидуально настраиваемых клавиш

Выполните следующие действия:

1) Выберите размер горячих клавиш - 20 x 20 мм для малых клавиш (иконка размера 20 x 20 мм) или для больших клавиш 50 x 50 мм (иконка размера 50 x 50 мм).









2) С помощью стилуса можно указать на горячие клавиши в соответствии с черной / красной цели. сокращенно другая картинка

Голосование


Стр. 18

Боковая панель инструментов

Иконка	Функция	Описание
	Список страниц	Список страниц открытого документа, пользователь может изменять порядок страниц.
	Библиотека	Библиотека, фонов и шаблонов.
	Свойства	Наставление свойств объектов, например, цвета линии, размера...
	Гиперссылка	Работа с гиперссылками. Гиперссылки ведут на веб-страницу, к локальному файлу или на определенную страницу документа
	Поиск картинок	Поиск картинок в Интернете с помощью Google




Библиотека



Наставление




Гиперссылки



Поиск картинок


Библиотека



В библиотеку включены иллюстрации, флэш-ролики, шаблоны и фоны, относящиеся к математике, химии, физике и видам спорта. При пользовании библиотекой просто перетягивайте выбранные объекты в нужное место. Библиотеку можно расширять добавлением других изображений и флэш-файлов.



Редактирование

Инструменты редактирования позволяют пользователю изменять тип линий, их толщину и цвет, а также осуществлять заливку фона и объектов цветом. Кроме того, пользователь может настроить прозрачность объекта и другие его свойства.



Гиперссылка

Гиперссылка может быть изменена путем нажатия на кнопку «Изменить», а затем нажав на "Объект", он будет перенаправлен на объект на сайте



Список сайтов


Показать
данные
гиперссылки

Настройка гиперссылки

Управление гиперссылками. Гиперссылки могут указывать на веб-страницу, локальные файлы, или другие страницы в документе.


Ссылки на сайты

- 1) выберите объект, щелкните на быстрое меню в верхнем правом углу и выберите объект гиперссылки.
- 2) вставить URL.
- 3) Выберите тип открытия.
- 4) Нажмите кнопку «ОК»




Ссылка на сайт

- 1) выберите гиперссылку и нажмите на кнопку "страница"
- 2) выберите страницу, которую вы хотите сослаться
- 3) выбрать тип туп или дисплей
- 4) нажать кнопку "OK"



Ссылки на локальный файл

- 1) выберите гиперссылку и нажмите локальный файл "
- 2) выбрать файл, который нужно сослаться
- 3) Выберите тип открытия.
- 4) нажать кнопку "OK"




Примечание:

Пользователи могут указать различные способы открывания:

- а) Если выбрать иконку в углу, ссылка будет работать, когда вы нажмете на углу объекта.
- б) Если вы выберете объект, щелкните в любом месте на объекте.






Поиск картинок в Интернете с помощью Google.com

Нажмите на иконку поиска изображений и в поле введите "ключевое слово", нажмите кнопку "Поиск".
Найденные картинки перенесите на рабочий стол TB Comenius.




Работа со страницами

Инструменты страницы

<i>Иконка</i>	<i>Функция</i>	<i>Описание</i>
	Влево / Вправо	Установите боковую панель иконок справа или слева
	Добавить страницу	Добавить пустую страницу в существующий документ
	Предыдущая страница	Перейти на предыдущую страницу
	Следующая страница	Перейти на следующую страницу.
	Удалить страницу	Удалить всю страницу

Меню страницы

Возможно установить размер страницы через доступ быстрого меню, который появляется после нажатия правой кнопки мыши на иконку страницы.



Добавить страницу

Щелкните на странице правой кнопкой мыши и нажмите кнопку «Добавить страницу». Эта страница будет добавлена ниже текущей страницы.

Очистить содержимое страницы

Щелкните на странице правой кнопкой мыши и нажмите кнопку «Удалить содержимое». Все материалы на странице будут удалены.

Копировать страницу

Щелкните на странице правой кнопкой мыши, а затем нажмите кнопку «Копировать». Эта страница будет дублироваться.


Удалить страницу

Щелкните на странице правой кнопкой мыши и нажмите кнопку «Удалить страницу». Вся страница будет удалена..

Переименовать страницу

Щелкните на странице правой кнопкой мыши, а затем нажмите кнопку «Переименовать».


Введите имя.




Сохранить как шаблон

Создавая шаблоны, пользователь расширяет базу библиотеки. Вставить изображение, затем сохранить его как шаблон для того, чтобы в последствии его можно было вызывать из программы.



Щелкните на странице правой кнопкой мыши, а затем нажмите "Сохранить как шаблон". Или в меню Файл выберите команду "Сохранить как шаблон"..





Вращение фона

Щелкните на странице правой кнопкой мыши, а затем нажмите на кнопку "Повернуть основу". Фон страницы поворачивается на 90°.



Работа с документами

Кликните на файл и выберите «Новый документ» для создания нового документа.

Открыть документ

В меню Файл выберите пункт «Открыть документ», или используйте комбинацию клавиш "Ctrl + O", появится диалоговое окно для выбора документа. Вы можете открывать документы в форматах *. TBD, которые создаются программой TB Comenius

Импортировать документ

В меню Файл выберите пункт «Импортировать документ», или использовать комбинацию клавиш "Ctrl + I", появится диалоговое окно для выбора документа.

Импорт документов возможен в форматах:


*.doc, *.docx, *.pptx, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.pdf, *.notebook, *.iwb.

Импортированные файлы в форматах:

*.doc, *.docx, *.pptx, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.pdf

автоматически устанавливается в качестве фона.

Импортированные файлы в формате *. notebook *. IWB импортируются как редактируемые объекты тексты и изображения.



Сохранить как ...

В меню Файл выберите «Сохранить как», появится диалоговое окно, чтобы сохранить документ.

Файлы могут быть сохранены в таких поддерживаемых форматах как:

*.tbd, *.pdf, *.doc, *.iwb, *.tiff, *.html, *.jpg, *.bmp, *.png, *.avi, *.vmw, *.mpeg, *.swf, *.flv

Сохранить как шаблон

Печать

В меню Файл выберите «Печать», чтобы напечатать документ.

Предварительный просмотр перед печатью

В меню Файл выберите пункт «Предварительный просмотр», чтобы проверить документ перед печатью.

Настройки печати


В меню Файл выберите пункт "Настройка печати", чтобы установить принтер.

Отправить по почте

Перед отправкой электронной почты, пользователь должен сохранить файл. Файл может быть сохранен в различных форматах

*. TBD *. PDF, *. DOC, *. IWB, *. TIFF, *. HTML, *. JPG, *. BMP, *. PNG, *. AVI, *. VMW, *. Mpeg, *. SWF, *. Flv.

Если пользователь установил Outlook Express окно для написания письма автоматически активируется.



Конец


В меню Файл выберите "Конец", чтобы выйти из программы.

Установка языка

24 языка доступны в программе TB Comenius


Нажмите на "Просмотр" в главном меню программы и выберите "Язык". Следующее диалоговое окно для TRIUMPH BOARD a.s.

выбора языка.




Настройки

Нажмите на "Просмотр" в главном меню программ и выберите "Настройки". Откроется следующее диалоговое окно для настройки программы.



Распознавания рукописного текста / MyScript Stylus




Выберите объект, а затем нажмите на кнопку в верхнем правом углу, чтобы просмотреть свойства. В верхнем меню отображаются предложения распознанных слов.

Примечание:

Все TRIUMPH BOARD LED LCD Monitors оснащены лучшей в своем классе программой MyScript Stylus



для распознавания рукописного текста. Программа запускается нажав на иконку , которая активируется автоматически




Для получения дополнительной информации прочтите руководство пользователя MyScript Stylus, которое найдете на компакт-диске поставляемый с программой MyScript Stylus

Отключение экранной клавиатуры в Windows

Активная функция экранной клавиатуры в Windows, может конфликтовать с MyScript Stylus.


Для отключения этой функции, выполните следующие действия:

Панель управления -> Центр специальных возможностей -> Использование компьютера без мыши или клавиатуры, и вы нажимаете на использование экранной клавиатуры.



Отключение функции жестов / быстрые движения пера в ОС Windows



Активные функции жестов / быстрые движения пера в ОС Windows, могут мешать MyScript Stylus. Чтобы отключить эту функцию, выполните следующие действия: Пуск -> Панель управления -> Перо и сенсорный контроль -> Быстрые движения пера и нажмете на кнопку Выполнить общие действия быстро и легко с помощью быстрого движения.



Редактирование объектов

Выберите объект, а затем нажмите на кнопку в верхнем правом углу для просмотра свойств.

Объекты можно редактировать, нажав на иконку в верхнем левом углу. Объекты могут быть вырезаны и стерты.



Вырезание Ластик

Гарантийное обслуживание и контакты

По вопросам гарантии и технического обслуживания свяжитесь, пожалуйста, с местным поставщиком или посмотрите условия гарантии и адреса авторизованных сервисных центров на нашем веб-сайте www.triumphboard.com. Любые вопросы направляйте на электронную почту по адресу info@triumphboard.com

TRIUMPH BOARD a.s.

ул. Некланова 122/15

128 00 Прага 2

Чехия

ЕС

Телефон: +420 224910221

Факс: +420 224910218

Эл. почта: info@triumphboard.com

www.triumphboard.com

Уведомление

Нами были предприняты все усилия для обеспечения корректности информации, содержащейся в данном руководстве по эксплуатации, однако точность и полнота не гарантируются. Перед использованием этого продукта пользователь должен оценить его и определить, подходит ли он для решения предполагаемых задач. Пользователь принимает на себя все риски и ответственность, связанные с использованием устройства. Любые заявления, связанные с этим продуктом и не содержащиеся в данном руководстве, или иные заявления, содержащиеся в заказе, не имеют силы, если они не были согласованы в письменной форме непосредственно с компанией.

Воспроизведение или перепечатка данного руководства или любой его части без разрешения компании запрещены.

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления.

Обновления и информацию о новых продуктах можно получить на веб-сайте в разделах www.triumphboard.com «продукты и поддержка».